
الجديد فلي صيانة الموبايل





عبد الزهرة عمارة مهندس اليكترونك




عبد الزهرةعمارة مهندس اليكترونك

الجديد في صيانهٔ الموبايل

الناشر






بينم أنة السيح أليح ميز

الله نُورُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوةِ فِهَا مِصْبَاحُ الْمِصْبَاحُ فِي ذُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَ كَوَكَبُّ دُرِيُّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةِ مُّبَرَكَةِ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يكادُ زَيْتُهَ ايضِيّ وَ وَلَوْلَمْ تَمْسَسَهُ نَازُّ نُورُعَكَى ثُورٌ يَهْدِى اللهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَلُ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَلُ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿





كلمة لابد منها

ملايين من البشر نساء ورجال صغار وكبار شيوخ وعجائز يستخدمون هذا الجهاز العجيب .

والغريب انه البعض منا يمتلك اكثر من موبايل كما ان كل فرد من العائلة يقتني موبايل خاص به من الكبير حتى الصغير.

هذا الكتاب يسلط الضوء على أهم الاعطال الاليكترونية المحتملة وطريقة معالجتها وبأسلوب علمي سهل يفيد كل المستويات نتوخى من ذلك الفائدة للجميع

وراعيت جاهدا ان أضع المصطلحات الانجليزية كما هي أضافة الى ترجمتها لكي لا تفقد المعنى العام

ومن أجل توضيح وزيادة المعلومات تم تعزيز الكتاب بصور ورسوم توضيحية لأغلب مراحل الموبايل ليتسنى للقاريء استيعابه

اسأل اللة ان يوفقنا لخدمة بلدنا العراق العزيز الغالي انه سميع مجيب

> عبد الزهرة عمارة مهندس اليكترونيك

> > 2011 / 9

تضمن هذا الكتاب

- اساسيات الصيانة
- ❖ التفكيك والتركيب
- 💠 تشريح الموبايل
- ♦ المخططات الكهربائية
 - * الاعطال ومعالجتها
 - * برمجة الموبايل
- ❖ صيانة بعض انواع الموبايلات المسماة
 - ♦ موبايل E7
 - الموبايل Iphon
 - ♦ موبايل N97
 - * موبايل سامسونك كلاكسى

الفصل الأول

أساسيات الصيانة



مقدمة

يعتبر جهاز الهاتف النقال من اكثر الاجهزة التقنية تعقيداً من ناحية تكدس الدوائر الالكترونية فيه على مساحة صغيرة فهو يضم مجموعة كبيرة من الترانزستور والدايود والدوائر المتكاملة IC والمقاومات والمكثفات والملفات.

ويقوم جهاز الجوال بأجراء الملايين من الحسابات كل ثانية اثناء ضغط الموجات الصوتية التي يرسلها واعادة فك الموجات الصوتية التي يستقبلها لتتمكن من الحديث والاستماع الى من تتصل بهم.

الهاتف المحمول أو الهاتف النقّال أو الهاتف الخلوي أو الهاتف الجوال هو أحد أشكال أدوات الاتصال والذي يعتمد على الاتصال اللاسلكي عن طريق شبكة من أبراج البث الموزعة ضمن مساحة معينة.

مع تطور أجهزة الهاتف النقال أصبحت الأجهزة أكثر من مجرد وسيلة اتصال صوتي بحيث أصبحت تستخدم كأجهزة كمبيوتر للمواعيد و استقبال البريد الصوتي وتصفح الأنترنت و الأجهزة الجديدة يمكنها التصوير بنفس نقاء ووضوح الكاميرات الرقمية.

في هذا الكتاب دراسة شاملة لكلا مما يلي:

- ♦ مبدأ عمل جهاز الموبايل
- ❖ القطع الأساسية لجهاز الموبايل وأماكن موقعها على البورد حسب كل جهاز .

❖ الأعطال الشائعة لجهاز الموبايل والمسببات وطريقة الصيانة والاستبدال.

أساسيات الصيانة

قبل البدء

- ❖ معرفة أسماء ونوعية وعمل القطع الاليكترونية وفهم طريقة فحصها
- ❖ دراسة الدائرة الاليكترونية للموبايل وفهم خطوط التغذية الكهربائية وخطوط نقل الاشارة ومتابعة مساراتها ليتسنى لك تحديد العطل ومعالجته
 - أتقان أستخدام أجهزة القياس ومعرفة طريقة الفحص بها
- ❖ الفهم المسبق ببعض المصطلحات الانجليزية الخاصة بمكونات الوحدات الاليكترونية لجهاز الموبايل
- ❖ معرفة برمجة الجهاز والالمام بمبادي واسس السوفت وير
- ❖ اتقان خطوات المعايرة والضبط والبرمجة لجهاز الموبايل
 - الاستخدام الامثل لعدد التفكيك لجهاز الموبايل
- ❖ يجب على المستخدم المبتدى التعامل بحذر مع القطع الاليكترونية والاغلفة الخارجية في بادىء الأمر ليحصل على الكفاءة المطلوبة لذلك لكي لا يتسبب بأي عطل أو عطب للجهاز.

- ❖ يجب التأكد من خلو مكان الصيانة من مرور التيارات المغناطيسية من خلال العمل على طاولة من الخشب أو مغطاة بعازل.
- ♦ البعد عن اي مواد مشعة او الكترونية ممغنطة لمسافة أمان مثل شاشة كومبيوتر . سبيكرات . مصادر مشعة الى أخره .

يجب ان تعلم

- ❖ يجب على كل شخص مبتديء في الصيانه ان يقوم ببعض الخطوات قبل مباشرته العمل لكي يكتسب الخبرة المطلوبه لتفادى الخطأ قدر الامكان
- معرفة استخدام الكاويه و المنفاخ لاننا نتعامل مع قطع حساسه و صغيره جدا و هذا لا ياتي الا بالممارسه
 - ❖ شراء اجهزه معطوبه و التدریب علی الفك و التركیب
 والاطلاع علی الاجزاء الداخلیة والتعرف علیه
 - ❖ عند البدء بالاصلاح يجب اتباع الخطوات البسيطه خطوة خطوة ثم الانتقال الى الخطوات الصعبة
- ♦ في حالة استخدام كاوية الهواء الساخن يجب نزع الشاشه والكاميرا عن اللوحة الرئيسيه
- ❖ عند اصلاح الجهاز الغاطس في المياة يجب غسله بمواد التنظيف اولا وتجفيفه ثانيا قبل البدء باعمال الصيانة .
- من الممكن ان نواجه عطل معين لجهازين من نفس النوع و مشتركين في نفس العطل لكن ليس بالضروره ان يكون المسبب واحد لان العطل الواحد ينتج عن اكثر من مسبب لذلك على الفني ان يتعامل مع كل جهاز وعطل حسب ظروف ذلك الجهاز و الحالة التي هو

- عليها يعني ان لا يعتمد طريقة واحده لإصلاح عطل معبن كقاعده عامه .
- ❖ على العموم هناك مجموعه من الاعطال تشترك في نفس المسببات في معظم الاجهزه لكن هذا ليس شرط.
- ❖ عليك ان تتعامل مع كل جهاز على حده مع الاخذ بعين الاعتبار الاعطال التي قد تكون مشتركه من قبل باقي الأجهز ه
- فحص الجرس و السماعه و الترانزستور و الهزاز والمایکرفون یتم من خلال الأوفومیتر
 - ❖ يجب مراعاة أن البورد نظيف قبل المباشره بتصليح
 اي عطل لان العطل قد يكون ناتج عن اتساخ البورد.
- السماعه عادة يكون الخط السالب و الموجب التابعان لها متصلان بمكثفات و في الغالب عطل السماعه ينتج عن انقطاع التوصيلات الداخليه للسماعه مع المكثف في هذه الحاله نقوم بتوصيل سلك معزول من اي نقطة مع طرف السماعه المراد توصيله الى المكثف مباشره عندها ينتهى العطل هذا اذا كانت السماعه غير تالفه
- خونفس الشيء ينطبق على الميكرفون اذا كان الجهاز من نوع لم تصلحه قبل الان يجب ان تحضر جهاز سليم و تبدأ بمقارنة التوصيلات الداخليه عبر الاوفوميتر و عند وجود اختلاف تكون قد و صلت لسبب العطل هذه فقط اذا كان العطل ناتج عن فصل بالتوصيلات الداخلية.

يجب على فني الصيانة:

- تأمين أدوات الصيانة المنوه عنها بالبرنامج.
- ❖ تنزيل البرامج التقنية المساعدة سوفت وير على جهاز
 كومبيوتر الموجودة في القرص .
- ❖ متابعة كل جديد من تقنيات من خلال زيارة موقع البرنامج الخاص به وتحديثه كل فترة وتسجيل النسخة.

ادوات الصيانة

- 💠 كاويه لحام .
- ♦ منفاخ حراري
 - 💠 مفكات.
 - ملاقط.
 - 💠 سلك لحام
- أسلاك معزولة



تمثل ادوات الصيانة ~ 15 ~

أستخدام الكاويه:

يفضل عند استخدام الكاوية ان يكون مرفق بالفلكس و السفنجه المبتله الخاصة به لان الكاوية يجب ان تكون نظيفة عند تركيب اي قطعه بالكاوية يجب اولا تحديد المنطقه التي سنستخدم عليها الحراره لان القطع حساسه و ممكن ان تتلف ويجب ان تكون حرارة الكاوية مناسبه قبل الاستخدام


اذا كانت القطعه التي سنعيد لحامها ستركب مكان قطعه سابقه فمن الطبيعي ان تكون المنطقه التي سنركب عليها القطعه الجديده تحتوي على القصدير و هنا من الضروري اعادة تنظيفه على البورد بالكاوية و يكون ذلك بتمرير الكاوية عليها حتى يتغير لونها الى لون لامع و ذلك لتحقيق التلامس المطلوب مع القطعة الجديده.

يجب مراعاة تركيب القطعه بمكانها الصحيح لان اي خطأ بالقياس و لو كان بسيطا من الممكن ان يحدث تضارب بالتلامس بين اقدام القطعه و القاعده الموجوده على البورد مما يودي الى عدم عمل


طريقة وضع القصدير يجب ان يكون سلك القصدير رفيع جدا و هذه اهم نقطه ان السلك الذي يستخدمه فنيو الاجهزة النقاله في عملهم سلك رفيع جدا يختلف عن سلك القصدير المتعارف عليه

عملية التركيب بالكاوية يجب ان تكون بشكل افقي و التركيب يكون باطراف الكاوية وليس براسه

عدة الفحص



الواجهة الامامية



الجانب الداخلي

عدة فحص البطارية





أدخل وادفع عدة الفحص ثم اخرجها واسحبها الى الخارح



ملحق الفلاش



ملحق الهوائي


اجهزة الفحص


الاوفوميت AVO




إن اتقان استعمال الاوفوميتر هو بحد ذاته معرفة لمعظم الاعطال الممكنه فهو يمكن الفني من تتبع الخطوط الداخليه للبورد و معرفة مكان الفصل الذي من الممكن ان يسبب بعض الاعطال و هو يكشف بعض القطع المعطلة ايضا مثل الترانزستورات التي تنظم الشحن وبالامكان تتبع مسار كل الخطوط.

لتتبع الخطوط بشكل صحيح يجب ان يكون لدى الفني علم مسبق بالتوصيلات الصحيحة لها قبل العطل يعني ان تكشف الخطوط قبل العطل على جهاز يعمل و تدوينها حتى اذا جاء جهاز معطل استخدم الاوفوميتر على اساس المعلومات المدونه لكشف العطل.







لقياس المقاومة يجب فصل الدارة عن مصدرالتيار أولا ثم تعديل الجهاز على الوحدة المناسبة وهي أعلى من القيمة الحراد قياسها والأقرب إليها



استعمال الأفوميتر لقياس الترنزستر NPN_



, يقع الترنزمنتر في وضع العطب بقصركلي (تصبح الناقلية دارة قصيرة) أو جزئي تغير في القيمة الأصلية للناقلية بضعف قيمة المقاومة




الاوسلوسكوب

يعتبر الأوسلوسكوب من أهم أجهزة قياس واختبار السدوائر الإليكترونية حيث أنه يمكننا من رؤية الإشارات في نقاط متعددة من الدائرة وبالتالي نستطيع اكتشاف إذا كان أي جزء يعمل بطريقة صحيحة أم لا.

فالأوسلوسكوب يمكننا من رؤية صورة الاشارة

ومعرفة شكلها فيما إذا كانت جيبية أو مربعة مثلا.

وكانا يعلم أن هذا الجهاز لا غنى عنه في مجال صيانة الجسوال حيث أن الجهاز يكتشف لك أعطال لا تستكشف




بجهاز الأوفوميتر ولكن لابد من وجود المخططات التفصيلة الاليكترونية للجوال الذي تريد صيانته الشكل التالي يوضح صورة الأوسلوسكوب وقد تختلف الأشكال من جهاز إلى آخر ولكنها جميعاً تحتوي على أزرار تحكم متشابهة.

الفصل الثاني

مكونات الموبايل





مكونات الموبايل

- liquid Crystal Display CDL الشاشه &
- ear phone speaker Pico speaker السماعه 💠
 - م الميكروفون microphone − mic
 - buzzer ringer ihf speaker ❖ الجرس
 - ♦ الرجاج او الهزاز vibrator
 - ♦ قاعدة او سوكت الشحن charging socket
 - battery connector خونکتور او ریش البطاریه
 - camera الكاميرا
- antenna بالهوائي الخارجي هntenna بالهوائي الخارجي switch
 - internal keypad باداخليه غلام المفاتيح الداخليه
 - simcard reader بیت الکار *
 - ♦ البورد الام mother board
 - جسم الموبايل الامامي والخلفي
- ❖ لوحة الدائرة الإلكترونية والمتكونة من عدة طبقات يربط بينهما رابط Multi Layers
 - ant الهوائي
 - ♣ البطارية Battery

القاعدة الاساسية لبناء الموبايل

input devices خودات ادخال

- central processing وحدة معالجة مركزية unit
 - ❖ وحدات اخراج output devices
 - ♦ وحدة التخزين الداخلية Internal storage
 التى

تحتوى على

أ- rom read only memory ذاكرة للقرأة فقط ب-ram random acces memory ذاكرة الوصول العشوائي

دوائر النظام بأبجاز

❖ دائرة التشغيل:

مجموعة مقاومات فيوزية - مجموعة مقاومات عادية - دايود - مكثف - ترانزستور - وآي سي التشغيل

❖ دائرة الشبكة:

هوائى - باور أمبليفير - مجموعة فلاتر - وحدة الكريستال - آر أف

❖ دائرة الشحن:

سوكيت الشحن - مقاومة فيوزية - مقاومة عادية - آى سي - بطاربة.

❖ دائرة الكمبيوتر:

وحدة رام - فلاش روم - بروسيسور

المكونات الرئيسية لبورد الموبايل:

يتم تقسيم بورد الموبايل إلى ثلاثة حقول رئيسيه وهما:

- حقل الشبكه network field
- حقل الطاقه power field
- حقل الذاكر ه memory field

وكل حقل من هذه الحقول يحتوي على مجموعه من الايسيهات والمقاومات والفلاتر إلى اخره و يكون محاطا بما يعرف بالاطار frame وهذا الاطار يكون موصولا بالارضي وفي بعض الاحيان يتم تغطيتهم بأقفاص للحمايه. حيث ان المكونات والمبادئ واحده في جميع اجيال الموبايل ولكن الاختلاف من جيل لاخر يكون في التصميم وزيادة ايسي او نقص ايسي او دمج اكثر من ايسي في ايسي واحد.

اولا حقل الشبكه NETWORK FIELD اولا حقل

حيث يتميز بقربه من مجسات الهوائي او الايريال ودائما يوجد به عدد اثنين من الايسيهات وهما:

PF IC − PA IC − RF أيسي مضخم الطاقه POWER AMPLIFIER IC :

غالبا يكون له غطاء معدني ولونه أسود وهو كبير نسبيا وعطله يسبب فقدان الشبكه.

RX / TX COMBINER أيسي مفتاح الهو ائي IC – ANTENNA SWITCH IC

له غطاء معدني وشكله صغير نسبيا بالنسبه لل PF وهو المسئول عن تحديد إتجاه و مسار الاشارة إذا كانت مرسلة أو مستقبله فيمكن تشبيهه برجل المرور الذي يفتح الطريق ويغلقه لمرور السيارات

يوجد ايضاً بحقل الشبكه مجموعه من الفلاتر الخاصه بتنقيه الاشاره اثناء الارسال والاستقبال بالاضافه الي باقي المكونات كالمقاومات

: POWER FIELD ثانيا حقل الطاقه

يتميز عادة بقربه من مجسات او ريش البطاريه وغالبا يكون به عدد 3 ايسى وهم:

RF SIGNAL الإشارة الرقميه Aprocessor - HAGAR

في أجهزة ال DCT3 وبعض ال DCT4 يكون مكتوب عليه HAGAR بينما في الأجهزة الحديثه يكون مكتوب عليه HELGA AND HELGO ويتميز بلونه الاسود وعادة يكون رفيع و اقدامه أسفله ويمكن تبديل ايسي HAGAR من جهاز مكان ايسي HAGAR من جهاز اخر اذا كان مكتوب عليه كلمة HAGAR.

♦ كريستالة مذبذب نبضات الطاقه oscillator:

هي كريستاله من 13-26-26 MHZ والبعض يسموها كريستالة الساعه وهو مسمى غير صحيح حيث ان المقصود ب CLOCK منا هي النبضه وليست الساعه .

: NETWORK FIELD ثالثًا حقل الذاكرة

يتميز بأنه من أكبر الحقول في المساحه ومعظم الايسيهات به تكون ذات لون اسود و هذه الايسيهات هي :

♦ المعالج " وحدة المعاجه المركزيه " PROCESSOR – CPU

ويعتبر العقل المفكر للجهاز حيث انه يعطي الاوامر لجميع اجزاء البورد وذلك لتنفيذ جميع العمليات بالجهاز وغالبا ما يكون اكبر الايسيهات وغالبا مايحاط بحراشيف وهي ليست ارجل للتثبيت يحاط بماده لامعه للحمايه لذا يمنع التسخين على هذا الايسى او اى ايسى محاط بماده لاصقه.

❖ أيسى الصوت AUDIO IC COPPA

ايسي اقدامه اسفله ومكتوب عليه في الغالب COPPA وهو مسئول عن تهيئة الاشاره للميكروفون والسماعه وليس له علاقه بالجرس.

- ♦ أيسي الطاقه او الباور POWER IC CCONT ووظيفته الاساسيه هي يكون مكتوب عليه دائما CCONT ووظيفته الاساسيه هي تغذية جميع اجزاء البورد بالجهد اللازم حيث انه يتصل بجميع الايسيهات ويمكن ان يتسبب في فصل الجهاز باور.
 - CHARGING IC أيسي الشحن
 - يكون مسؤول عن الشحن معم أرس ذاك ترااق امتر فقط ET ASH

♦ أيسي ذاكرة القراءة فقط – FLASH – EEPROM

وهذا الايسي لايمكن تعديل محتوياته بواسطة المستخدم وهذا الايسي هو الذي يتم برمجته اي انزال السوفت وير عليه بمساعدة بعض الاجهزه كالبوكسات والكوابل.

❖ أيسي ذاكرة القراءه والكتابه RAM:

وهو يسمح بالتعديل من قبل المستخدم ويخزن عليه مثلا الرسائل وارقام التليفونات

يوجد أيسي بمفرده وهو أيسي الاضاءه والجرس والهزاز ويكون مكتوب عليه NMP70 وله 20 قدم ظاهرين وهو ايسي خاص بالاضاءة والجرس والهزاز.

ملاحظات:

- جميع الايسيهات السابقه تكون موجوده في ال DCT3 اما في ال DCT4 في ال DCT4 في ال ختلافات البسيطه فمثلا بدلا من أيسي الجرس يوجد 3 ترانزستورات كل منهم مسئول عن الاضاءة والجرس والهزاز.
- ايضا في الـ dct4 يوجد أيسي يسمي uem ويسمى أيضا ماليزيا وهو أيسي واحد مدمج فيه 3 أيسيهات وهم أيسي الباور و أيسى الشحن و أيسى الصوت.
- في بعض الاجهزه يكون أيسي الرام والروم مدمجين في أيسى واحد
- في بعض الاجهزه قد يكون السماعه والجرس مدمجين في قطعه واحده.
- توجد بعض الايسيهات المرتبطه بالتكنولوجيات الحديثه في الموبايل كأيسي الراديو والبلوتوث والـ wcdma وبعض الكريستالات ككريستالة البيانات المسؤوله عن عرض البيانات على الشاشه.

الصطلحات

♦ مضخم قدرة power amplifir IC وحده تحكم في تكبير وتضخيم الإشاره في الجهاز لحد معين ويسبب عدم وجود الشبكه دائما أو البطاريه تفرغ بسرعه أو

الجهاز يفصل أثناء الأتصال ومكتوب عليه pf والبعض بسميه PA

↔ الهاجر HAGAR RFIC

ويسبب عدم وجود الشبكه أو يسبب عدم تشغيل الجهاز تماما

C CONT IC ♦ السي كونت

وهي وحده التحكم الأساسيه في دائره الباور الكهربائيه بالجهاز ككل

C COMBO IC الذاكرة

CHAPS IC الشييس ❖

وهي وحده التحكم في تنظيم الشحن داخل الجهاز ومنه للبطاريه وهو الرابط أيضا بين البطاريه والجهاز بعد أنتهاء الشحن ويسبب عدم شحن الجهاز أو التفريغ السريع للبطاريه

♦ المعالج CPU IC (البروسيسور)

وحدة التحكم المركزي

CENTRAL PROCESSOR UNIT أو الـ MAD IC وهو المخ والعقل إلاكتروني المسيطر على أغلب العمليات في جهاز الموبايل.

القطع الالكترونية

المقاومة الفيوزية:

لها طرفين فقط ولونها بنى ووظيفتها مقاومة شدة التيار المار بجميع دوائر الجهاز

❖ المقاومة العادية :

لها طرفين فقط ولونها أزرق أو أسود وتلفها يسبب مشاكل

في الجهاز .

💠 الدايورد:

له طرفین فقط ولونه أسود وتوجد علیه علامة تحدد اتجاه مرور التبار.

♦ المكثف -

له طرفين فقط ولونه أصفر وتوجد عليه علامة تحدد اتجاه التيار.

♦ الترانز ستور:

له ثلاثة أطراف غالبا ولونه أسود وتلفه يسبب مشاكل دائما

♦ الزينر:

له طر فان و لو نه أسو د و تلفه بسبب مشاكل دائما.

 ♦ الكريستال: لها طرفان فهي للساعة او أربع أطراف وهي للتردد ولونها ذهبي أو فضي أو سوداء.

♦ الفلتر:

له أكثر من أربعة أطراف وشكله معدنى أو أبيض بلاستيك و لها عدد كبير من ألاطراف وشكلها أسود دائما ووظيفتها الاحتفاظ بالبيانات و استر جاعها عند الطلب

: (Rf Power Detector) : المكون

هذا المكون له دور هام جدا ويسبب مشكلة بالجهاز وهي الفصل أثناء الارسال ، ويوجد في أجهزة نوكيا وشكله يشبه الترانزستور ولكنه يحتوى على طرف أرضى زائد.

* المكون: Rf - Rx - Tx

هذا المكون له دور هام جدا فى دائرة الشبكة فهو الذى يقوم بترجمة الاشارة التى يستقبلها الى دائرة السماعة وأيضا يقوم بترجمة الاشارة التى يرسلها من دائرة المايسسك.

فاذا حدث أى خلل أو تلف فى هذا المكون يسبب مشاكل عدم وجود شبكة أو شبكة ضعيفة وهذا المكون

يتكون من جزئين (جزء مرسل و جزء مستقبل) وهما اما أن يكونا متلازمين أومنفصلين على الماذر بورد، ويوجد بجانب كل جزء منهم مجموعة الفلاتر الخاصة بتنقية الاشارة لها.

: RX - Tx Combiner : المكون

هذا المكون يسبب مشاكل عدم وجود شبكة أو مشكلة الجهاز يفصل أثناء الارسال ، ويوجد في أجهزة نوكيا وشكله معدني عادي .

به المكون: (Audio Ic)

هذا المكون له دور هام جدا ، فهو الذى يتحكم فى الصوت أثناء الارسال والاستقبال و يسبب مشاكل فى الصوت ، ويسبب أيضا مشاكل عدم وجود شبكة فى الحهاز.

♦ الذاكره الرام: (Ram)


هذا المكون هو الذي يقوم بترجمة البيانات التي تم تخزينها في الذاكرة وتسليمها الى البروسيسور.

♦ الفلاش روم: (Rom)

هذا المكون له أكبر عدد من ألاطراف على البورد وهو الذى ينظم جميع العمليات المنطقية وغيرها (Cpu) البروسيسور ولذلك يعتبر (المخ) المشغل للجهاز فاذا أصابه تلف أو خلل يجعل الجهاز لا يعمل مطلقا.

الدائرة المتكاملة integrate circuit

بشكل عام تتعرض الدائرة المتكاملة لبعض حالات التلف نستعرض بعضها فيما يلي:



❖ قصر جزئي أو كامل بين أطرافها short: circuit

اذا لوحظ نتيجة القياس أن جهد التغذية المستمر (ليكن 12 فولت مثلا) على طرف الدائرة المتكاملة أقل من نصف قيمته الأسمية

(أقل من 6 فولت) وأن ذلك الجهد موجود على أطراف الدائرة المتكاملة أو معظمها فأن تلك الدائرة المتكاملة تالفة نتيجة لحدوث قصر داخلى , وفي هذه الحالة استبدالها

م قطع دائرة داخلي open circuit

اذا لوحظ نتيجة قياس الجهد على أطراف الدائرة المتكاملة أن جهد التغذية موجود على طرف واحد طرف التغذية Vcc بينما هو معدوم على بقية الإطراف تماما, فأن تلك الدائرة المتكاملة قد تعرضت لقطع دائرتها الداخلية نتيجة لتيار زائد وينبغي استبدالها

♦ اختلال العمل:

يستدل على اختلال عمل الدائرات المتكاملة من مراقبة الجهود المستمرة على أطرافها ومقارنتها مع الجهود المذكورة على المخطط

الدائرات المتكاملة لا تتحمل العبث أو أي خطا في القياس أو التوصيل, فهي تتلف فورا إذا تعرضت لزيادة في التغذية أو أخطاء في التوصيل أو حرارة زائدة أو حتى حقل مغناطيسي شديد أو نبضة عابرة.

لذا ينصح بفحص عناصر الدائرة بشكل صحيح قبل الشروع في استبدال الدائرة المتكاملة لأن بقاء السبب الأصلي للعطل موجودا سيؤدي الي تلف الدائرة المتكاملة فور تركيبها ضمن المرحلة أو القسم الذي تعمل فيه.

وأيضا ينصح عند قياس الجهود حاول أن تضع مجسات المقياس على النقاط الموصلة مع أطراف الدائرة المتكاملة بدلا من وضعها على أطراف الدائرة المتكاملة مباشرة. لأنه من السهل أن تنزلق تلك المجسات مؤدية لقصر بين أطراف الدائرة المتكاملة فتتلف , كما أنه ينصح باقتناء مجسات قياس ذات طرف حاد بشكل كاف لحك أي أكسدة متشكلة على نقاط اللحام . كما يقلل من احتمال انز لاق المجس .

ونصيحة أخرى بان ألا تفك أو تهز أي قطعة إلا إذا كان الجهاز مفصولا من التيار الكهربائي لان ذلك من شأنه خلق نبضات عابرة قد تؤدي لتخريب بعض الدائرات المتكاملة.

للسلامة العامة

قد تستغرق عملية الصيانة فترة لابأس بها من الوقت فيجب مراعاة

- 1. المكان الصحي والنظيف الذي تدخله أشعة الشمس وأن تكون الإضاءة مريحة للنظر
 - 2. الجلوس الصحي على كرسي ضغط والظهر مستقيم
- 3. التعامل مع مصادر الطاقة الكهربائية والحرارية بحذر

معلومات أضافية

- 1. ccont power management ic هو عبارة عن مجموعة كبيرة من البوابات المنطقية logical gates المختلفة الانظمة تقوم هذه البوابات بتوزيع الطاقة لباقى دوائر المحمول او منعها عنها وفقا لتزامن محدد
 - (عدد معين من المرات في الثانية الواحدة)....
- 2 . كريستالة التزامن 32 khz /clk sleep clock عبارة عن كريستالة تصدر 32 الف ذبذبة في الثانية مسؤلة عن ضبط تزامن عمل ال ccont ..
 - عطلها يؤدى الى قصور في وظائف ال ccont
- cobba mixed rf and audio codec .3 قبل ان ابداء بشرح الcobba ان اشرح شئ مهم اولا هناك نوعان من الصوت صوت خطى مثال الصوت الخارج من

ميكروفون المسجد مؤذن مايك سلك مكبر صوت سلك واخيرا الميكروفون

ثانيا صوت رقمى او ديجيتال فى صورة داتا او معلومات مشفرة او مكودة مثال الصوت الخارج من المحمول الى الشبكة العمومية الى ان يتم استقباله فى المحمول الاخر نعود مجددا لشرح الcobba

هى دائرة متكاملة لها وظيفتان اساسيتان ووظيفة فرعية 1- تكويد الصوت و تحويله من خطى الى رقمى ومن رقمى الى خطى

2- مزج الصوت المكود من خطى الى رقمى مع الموجة الحاملة وارساله الى دوائر الشبكة بالجهاز لأرساله ومن ثم فك تكويد الصوت الرقمى الى خطى وارساله الى دائرة الصوت بالجهاز و تفريغ الموجة الحاملة فى الارضى ... 3- الوظيفة الفرعية إعطاء امر تشغيل الاضاءة لل ui

user interface switch-4 ايسي واجهة المستخدم و هو ايضا دائرة متكاملة مسؤلة عن تشغيل الجرس و الاضاءة و الهزاز يتم اعطاء امر تشغيل الجرس والهزاز للنا عن طريق البروسيسور mad وامر تشغيل الاضاءة من الدوليق البروسيسور cobba

ad system processor -5 وحدة التحكم الرئيسية بها تتم جميع عمليات الحساب والمنطق وكذلك عمليات التحكم في جميع دوائر المحمول يلزمها للتعامل بشكل صحيح 3 دوائر متكاملة وهم كالتالي:::

flash -1

وهي ذاكرة معلومات تحتوى على

أ- mcu master control unit وهو نظام التشغيل الاساسي مثل الويندوز

ب- ppm post programaple memory جزء من نظام التشغيل يحتوى على مجموعة النغمات الرئيسية و مجموعة اللغة

ram random access memory -2 وهي ذاكرة خالية تحتوى على المعلومات المتطايرة يستخدمها الmad للحصول على سرعة اكبر في التعامل مع مختلف الدوائر واستعادة المعلومات من الflash و ال

eeprom -3 وهي ايضا ذاكرة محتواها كالاتي

أ-السيريال وهو الرقم التعريفي للجهاز

ب-رمز الحماية securety code

ج-sp locks special provider locks اقفال الشبكة د-life timer عداد الوقت الكلي

ه-net calipration ناتج معايرة الشبكة

و- power management ضبط معدل استهلاك الطاقة

س- النغمات المضافة

ح-الاسماء المخزنة على ذاكرة الجهاز..

pscc ic-6 و هو ايسى الشحن وله وظيفتان


أ- تثبيت التيار القادم للجهاز من الشاحن staplization procces

ب- دائرة توحيد وتنعيم للتيار لتحويله الى تيار ثابت يصل الى البطارية regulation procces والتحكم به عن طريق الcont الله mad

dc/dc convertor -7 محول التيار ووظيفته هي تحويل التيار الثابت الى تيار ثابت اخر بمقدار مختلف وتغذية التيار الخارج من البطارية)

mhz/clk system clock-8


تقوم بارسال 13مليون ذبذبة في الثانية للmad لضبط تزامنه الخاص بالعمليات وليستطيع التعامل مع الاوامر المعطاة له عند غلق الجهاز مثال على ذلك ضبط المنبه وغلق الجهاز فيقوم الmad بفتح الجهاز واعطاء الانذار في الوقت المحدد له.



الفصل الثالث

التفكيك والتركيب





تفكيك وتركيب جهاز الموبايل نوع N8









~ 46 ~
















موقع القطع الاليكترونية في الجهار





تفكيك وتركيب جهاز الموبايل نوع 7610











































~ 60 ~









~ 62 ~









تفكيك وتركيب موبايل نوع N97



استخرج الغطاء الامامي مع حماية الفيلم



اضغط الى الاسفل لاستخراج البظارية



ارفع الغطاء الخلفي



استخرج البطارية



افتح البراغي الستة



افتح البرغي السابع




افتح السلايد




استخرج الكلبسات





اغلق السلايد برفق



بعناية فائقة ارفع الجء العلوي



 Open the TILT FPC ASSEMBLY connector with the SS-93. Be careful not to damage the connector - or components nearby.



14) Then open carefully the Q-ROCKER FPC ASSEMBLY CONNECTOR with the SS-93.



 Separate the upper part and the B-cover with the engine board.




16) Use the SS-93 to open the connector of the AUDIO FPC ASSEMBLY. Be careful not to damage the connector - or components nearby.



17) Next, lift up the AUDIO ASSEMBLY with the SS-93.




 Then release the IHF HOLDER ASSEMBLY with the SS-93.




 Remove the AUDIO ASSEMBLY and the INF HOLDER ASSEMBLY with the tweezers.



20) Use the SS-93, to separate the AUDIO ASSEMBLY and the DIF HOLDER ASSEMBLY.




21) Release the engine board with the SS-93.



22) The engine board can be separated as shown.



23) Carefully open the camera connector with the SS-93. Then remove the camera with the tweezers by pulling it through the hole.



24) Next, open the connector of the BEZEL FPC ASSEMBLY with the SS-93.




25) Turn the ENGINE BOARD over and use the SS-93 to release the BEZEL FPC. Then remove it. Do not use the BEZEL FPC again.



26) Release the HEAT SINK ASSEMBLY with the SS-93 and then remove the assembly.



27) Use the SS-93 to detach the antenna assembly and then remove it.



28) Slide the phone open.



29) Remove the two screw bumpons with the Sental tool. Do not use them again.




30) Unscrew the two Phillips size 00 screws in the order shown, Do not use them again.



 Detach the A-cover assembly with the SRT-6 as shown.



 Then carefully lift up the right side of the Acover assembly.




 Disconnect the A-COVER ASSEMBLY CONNECTOR with the SS-93. Remove the A-COVER ASSEMBLY.



34) Remember to protect the LCD with protective film.



35) Use the sharp end of the SS-93 to release the EARPIECE. Remove the EARPIECE with the tweezers. Do not use it again.



36) Use the SS-93 to lift up the LCD.



37) Disconnect the LCD connector with the SS-93. Then remove the LCD.



38) Open the slide.




39) Start releasing the QWERTY KEYMAT with the dental tool. Remove the keymat by peeling it as shown.



40) Nokia N97 disassembly is now complete.

-END OF DISASSEMBLY-




البورد الامامى والخلفى

الفصل الرابع

التشريح





لو أدخلنا جهاز الموبايل في صالة العمليات وقمنا بأجراء عملية التشريح لوجدناه يتكون من مجموعة كبيرة من القطع الاليكترونية التي تؤدي وظائف شتى ولتوضيح ذلك أنظر الصورة التالية




تشریح جهاز نوکیا N95

أهم الفروق والإضافات التي يمكن ملاحظتها في جهاز نوكيا N95 عما قبله من الأجهزة

1) تم إستبدال الـ Retu بقطعة تحمل نفس الوظائف تسمى Vilma بقطعة أخرى و بنفس الوظائف أيضا تسمى Betty .

2) مسار مفتاح الباور في هذا الجهاز يصل مباشرة من المفتاح الى نقطة (Pwronx) أسفل الـ Vilma وإحداثياتها : (D9) – ودون المرور على أي مقاومة أو مكثف أو فلتر كما تعودنا ولكن فقط النقطة النشطة (J4400) في الثلث الأسفل لظهر البوردا – وهو ما يمكن ملاحظته في الصورة ادناه



- 3) يوجد مضاعف طاقة (PF) لتكبير إشارة الـ GSM كما يوجد (FEM) لتكبير إشارة الـ WCDMA
- 4) يوجد معالج إشارة واحد فقط يسمى (Ahneus) يخدم جميع إشارات الإرسال والإستقبال (Tx,Rx) وبجميع تردداتها.
- 5) يوجد معالج يسمى Rapido بدلا من الـ Rap3g الموجود في الأجهزة الأولى من هذا الجيل.
- 6) كما يوجد Omap يختلف عن سابقه في جهاز OMap حيث نجده موجودا أسفل أحد قطع الذاكرة وهو الـ APE عيث نجده موجودا أسفل أحد قطع القطعتين يحتاج الى مهارة عاليه للفك والتركيب لوجودهما ملتصقتين فوق بعضهما البعض على البورد.
- 7) توجد قطعة خاصة لتشغيل الكاميرا تسمى Camera الو:
- (Camera Hard Ware Accelerator) كما يوجد قطعة ذاكرة خاصه بالكاميرا تسمى HWA Sdram وهذه الأخيرة لا تفصل باورالموبايل عند رفعها من البورد حيث أنها خاصه فقط بعمل الكاميرا وليست طرفا من أطراف دائرة الباور في الموبايل لكنها مع ذلك يمكن أن تفصل باور الجهاز عند لحامها بشكل سئ.
 - 8) توجد قطعة تسمى WLAN أو:

خاصه بالتوصيل لاسلكيا مع شبكة الإنترنت ويشترك معها في بالتوصيل لاسلكيا مع شبكة الإنترنت ويشترك معها في مضاعف طاقة مستقل (PA) وفلتر وحصيرة هوائي (WLAN/BT Pad) قطعة أخرى هي وحدة البلوتوث (BT) والتي كانت في جهاز نوكيا N70 تشترك مع دائرة الراديو (FM) في نفس الدائرة – وينتهي مسار الدائرتين عند حصيرة الهوائي (N6400) أعلى مفتاح الكاميرا.

9) يوجد GPS أو:

(Global Positioning System) – أى (النظام العالمي لتحديد المواقع) في جميع أنحاء العالم وهو نظام لاسلكي للملاحة البحرية تشكلت من كوكبة من الأقمار الصناعية والمحطات الأرضية. وهو نظام يستخدم أساسا لتحديد موقع المستخدم وإحداثياته في أي مكان - وعلى الرغم من أن هذا النظام هو أصلا للتطبيقات العسكرية ، إلا أنه يستخدم الآن بصورة رئيسية في المناطق البحرية ومواقع الخدمات القائمة على الأرض والملاحة بل لقد بدأ إستخدامه أيضا في أجهزة الموبايل الحديثه وأيضا سيارات الركاب المجهزة تجهيزا خاصا.

10) لا يوجد في هذا الجهاز فلتر للإحساس بالكارت كما تعودنا في الأجهزة السابقة (Sim Filter) بل إن مسارات الإحساس بالكارت (Sim Clck) بل إن مسارات (Sim – Sim Data- Sim Clck) كلها تتجه مباشرة الى الـ Avilma - وهو ما سنراه دائما في الأجهزة التي تحتوى على Avilma.

11) مسار المايك في هذه الجهاز يختلف كليا عما شاهدناه في الأجهزة السابقة سواء أجهزة الـ DCT4 أو الـ BB5 حيث نجد أن أحد طرفي المايك تصل الى الأرضى (GND) مباشرة بينما الطرف الآخر يصل مباشرة الى الـ Avilma وبدون المرور على أي قطعة أو نقطة نشطة في المسار.

12 يوجد في هذا الجهاز قطعة باور ثالثه بالإضافة الى الح Menelaus وهي الـ Betty وهي مسؤله عن إمداد الفولت لبعض القطع مثل كارت الميموري والـ Omap .

13) يوجد أيضا قطعتين من كريستالة الباور أحدهما (G7501) خاصة بعمل معالج الإشارة (Ahneus) – والأخرى (G6450) خاصة بعمل البلوتوث.


14) يوجد دائرة (FM) خاصة بالراديو – وهي مستقلة هنا عن دائرة البلوتوث – وينتهي مسارها عند كونيكتور الهاند فرى .


15) يوجد كارت ميمورى من النوع الصغير (ID) ويقوم بتنظيم عمله فلتر كارت الميمورى (Z5200)


16) يوجد وحدة لتكبير إشارة البث التليفزيوني وهي (N5650) والتي يتحكم في عملها الـ Omap .


ادناه التشريح الكامل لبورد نوكيا N95















تشريح موبايل C7 الجانب الخلفي









درایف اضائه الفلاش Flash led draiv N1451

منظم الكاميرا الرئيسية والفلاش Comera Voltage N1400

ای سی الفلاش Flash D3000

المعالج الرئيسى rapido D2800

منظم الكيباد والتاتش N2850

فلاتر الشبكة 27542\27540 27541


منظم باور Rfasic N7560

فلاتربياتات الشاشة D2450\Z2451

> منظم الكيباد D2850

فلتر الاضائه N2420





وحده الوابر لس WLAN MODULE N6300

وحده البلوتوث والرائيو Bt Fm module N6000\Z6000

كرستاله كارت الفاكرة MMc N3200

وحده مضغم ا*لهائد فرى* N2123\N2121


Usb فلتر لل USB MODULE D3300

> اى سى الباور <mark>AViLMA</mark> N2200

ای سی الش**دن BETTY** N2300


معالج اشاره الشبكة Vapaus N7500


wcdma مضخه طاقه Wcdma p.a N7540



تشریح موبایل نوکیا C5


تشريح موبايل N97





بورد الموبايل وعليه ارقام تشير الى اسماء القطع الاليكترونية ادناه


- 1. ايسي البلوتوث
- 2. ايسي الباور الثاني
 - البروسيسور
 - 4. ايسي الفلاش
 - 5. ايسي الجرس
 - 6. البي اف
 - 7. انتنا الشبكة
 - 8. ايسي الشحن
 - 9 الكاميرا



الفصل الخامس

الخططات الكهربائية






المخططات الكهربائية


يعتمد فني الصيانة كليا على المخططات عند العمل على اصلاح أي عطل من خلال متابعة المسارات للفولتية ومعرفة نوع وقيمة العنصر العاطل لاستبداله وعلى كل حال ليس لنا الاستغناء عنها مطلقا

تقسم المخططات الكهربائيه الى مايلى


- 1. مخطط الدائرة Circuit Diagram
- 2. الصورة المرسومة للموقع Layout Diagram
 - 3. المخطط الكتلى Blok Diagram
 - 4. المخطط الخطى Line Diagram
- 5. الصورة الموقعية لأعطال العناصر shooting Locations
 - 6. نقاط التلامس Clip Distribution
 - 7. صورة توزيع الفولتية واشكال الاشارات





شكل تخيلي للوحة الرئيسية لجوال وكيف تبدو عند فصل طبقاتها





N70مخطط لجوال نوكيا













صورة توزيع الفوالتية واشكال اشارات



طريقة استخدام المخططات الكهربائية في اصلاح الاعطال

مثال عطل دائرة مجهز القدرة (البور)

المرحلة الاولى

- 1. أنشر الخارطة الكهربائية امامك وتابع من بداية تجهيز الموبايل بالتغذية الكهربائية سوف تلاحظ مفتاح القدرة \$2409
- 2. تابع مسار التغذية سوف تلاحظ الملف المرقم L2405 ممانعته ممانعته 120أوم وتردده 100 ميكا هرتز وقيمتة 68 نانو فاراد
- 3. تابع مسار التغذية تلاحظ المقاومة المرقمة R2403 قيمة 100 أوم
- 4. تابع مسار البور تلاحظ المقاومة المرقمة R2400 قيمة 10 كيلو أوم
 - تابع مسار القدرة تلاحظ أي سي القدرة المرقم N2200

المرحلة الثانية

- 1) توجد قطع اليكترونية فرعية لها علاقة وثيقة فب أكمال عملية البورعند عطلها تسبب مشاكل في الجهاز منها الدايود المرقم V2402
 - 2) مكثف المرقم C2409 قيمة 10 نانو فاراد
 - 3) مقاومة المرقمة R2400 قيمة 10 كيلو أوم
 - 4) أي سي مسيطر التأخير المرقم N2400

المرحلة الثالثة


- 1. متابعة مسار البور في الدائرة المطبوعة circuit
 - 2. أفحص النقطة Vbat يجب ات تكون 3.7V
 - 3. افحص النقاط B11-B10

المرحلة الربعة

تعيين موقع القطع الاليكترونية من خلال مراجعة مخطط مواقع القطع المرسومة

المرحلة الخامسة

أستخراج مواصفات القطع الاليكترونية من خلال كراس الخدمة عند استندالها



دائرة مجهز القدرة (البور)

كيفية قراءة المخططات الكهربائية لموبايل نوكيا C7 حسب كراس الخدمة الخاص بالموبايل

Service schematics

NOKIA (7-00

RM-675



MPORTANT

The document is intended for one by authorized holical service centers only Please use the document together with office documents used as the Service Plancel and Service Bulletins.

Version information

While every effort has been made to ensure that the document is accurate, some errors may exist. Please always check for the latest published version for this document.

If you find any errors in the document please send errol to: service manuals produce on

Fist approved version.
 CISSN convection connected.
 VBFI added between CISST/CISSN.
 CISSN changed to FISSIS.

1/2057 changed to 1/2007.




Front page	1
Inaging provesor, Canera, Display E., Canera (±) facts files	- /2
BOS, Memory, III fer connector, IEBs	1
BAPS, NFC, Touch IE, Touch Res, Sensors	4
5000, Batery, 15 (58, Power lay	5
6400L Audio, AV comector, SIM, MMC, AV-corrector fies	- 6
ETH PALMALASE	- 3
Ulferboard	- 1
# part	9
Component finder top	18
Component finder buttom	11
Emporent fixte fie boards	12


Confidential Copyright © 2000 Nobila Only for training and service purposes Page 1 (12) | Front page | CT-80 RM-675 | Board 348 (45 Na | 45 N | 18108-2010





Contents


Front page	1
Imaging prosessor, Camera, Display IF, Camera LED flash flex	2
RAPS, Memory, UI flex connector, LEDs	3
RAPS, NFC, Touch UI, Touch flex, Sensors	4
GAZOO, Battery, HS USB, Power key	5
GAZOO, Audio, AV connector, SIM, MMC, AV-connector flex	6
BTH FM, WLAN, GPS	7
UI flex board	8
RF part	9
Component finder top	10
Component finder bottom	11
Component finder flex boards	12















Confidential Copyright © 2010 Nokia Only for training and service purposes Page 7 (12) | BTH FM, WLAN, GPS | C7-00 RM-675 | Board: 3GB_05.0a | v2.0 | 03.08.2010













Confidential Copyright © 2010 Nokia Only for training and service purposes
Page 11 (12) | Component finder bottom | C7-00 RM-675 | Board: 3GB 05.0a | v2.0 | 03.08.2010

NOKIA Care




Confidential Copyright IC 2015 Noists Only for training and service purposes Page 12 (12) | Component Tinder Tex bourth | CT-00 RH-675 | 368,05.0a | v2.0 | 63.08.2010


NOKIA Can





العلاقة الوثيقة بين الدوائر المتكاملة في اداء الوظيفة





المخطط الكتلي للقطع الاليكترونية يبين عمل كل قطعة منها














مسار متابعة أصلاح دائرة مجهز القدرة (البور)




مسار متابعة أصلاح دائرة مجهز القدرة (البور) في N70




~ 114 ~




توزيع التغذية الكهربائية power distruition




المخطط الكتلي لدائرة الشحن diagram




المخطط الكتلي لدائرة الصوت audio block المخطط الكتلي لدائرة الصوت diagram




دائرة التغذية العكسية للبور power feed back




البوابات المنطقية لدائرة البور circuit




دائرة مرسلة الاشارة signal transmitter



دائرة الجرس والهزاز والميكريفون والسماعة




أيسي الـ cobbo ويحتوي على مجموعة من القطع الاليكترونية مثل فلتر أمرار عالي HPF وفلتر امرارواطيء LPF وفلتر رقمي DHPF ومحول أشارة يقوم بالتحويل من اشارة تماثلية الى رقمية digital / analog وغيرها



أيسي دائرة الجرس المرقم N400

Topside Components



Bottom Side Components




نقاط الفحص في البورد للجزء العلوي والجزء السفلي

طريقة كيفية تحديد النقطة على ايسي الريتو عن طريق المخطط

لمعرفة عدد النقاط الموجودة في الايسي يجب ان ندهب الى المخطط ونعرف الايسي الذي يتكون من كم نقطة وذلك موجود بالمخطط عبارة عن حروف وارقام ومن خلال هذه الحروف والارقام نستطيع تحديد النقاط الموجودة على الايسي مع العلم هذا ينطبق على جميع القطع الموجودة في الاجهزة مثل (ايسي الفيلما, الراب, الاوماب, الهاكر وغيرها) كلا حسب عملها اما الاختيار لايسي الريتو لانه المسؤول الرئيسي للباور والسماعه والهزاز في الاجهزة


الحروف والارقام الموجودة في المخطط هي عبارة عن علامة لكيفية تحديد النقط وليس لها اي غرض ثاني



هذه صورة مخطط لايسي الريتو لجهاز N70 وعليها تحديد للنقاط الرئيسيه


لمعرفة من اين يبدا العدد لايسي او كيف تحديد النقطة او لا يجب معرفة اتجاه الايسي اين تكون لمعرفة اتجاه الاحرف والنقاط.


يكون اتجاه الاحرف من اليسار الى اليمين والارقام تكون من الاسفل الى الاعلى كما موضح بالصورة



كما في الصورة فقد وضحت اتجاه الايسي يكون هو بداية حرف A1 وهو الاول من حيث الترتيب ومن هذه النقطة نعرف اتجاه الاحرف والارقام لمعرفة نقطة الباور على الايسي نذهب الى المخطط ونعرف ماهو الحرف والرقم الذي يحمله خط الباور من على المخطط كما في الصورة .


هنا مسار الباور يبدأ من ايسي الريتو بالنقطة E12






وتكون مكان النقطة كما موضح بالصورة اعلاه

وهذه توصيل مسارات الباور كامله على البورد





~ 127 ~

وهذا مخطط السماعة ويبدا بالنقاط D1 وD3




وهذه نقاط السماعة على ايسي الريتو ادناه





يمثل مسار السماعة على البورد

متابعة فحص عطل الباور



يتم تقسيم عطل الباور أيضا الي خريطه جديده . تحتوي على خطوات للكشف عن القطعه المسببه لفصل الجهاو باور المرحله الأولي

وهي الاعطال الأوليه او الشائعه او البسيطه مثلا

- 1. مفتاح الباور
- 2. السحب العالى للأمبير
- 3. وجود سخونه في بعض القطع

4. وجود شورت في خط v bat

5. السوفت وير


ويتم وضع طريقه فحص كل مرحله من السابقه (ليس عناوين فقط)

المرحله الثانيه وهي الأيسيهات ونأخذ علي سبيل المثال عطل الSd ram

نذهب الى الصفحه الخاصه بال Sd ram

CMT SDRAM memory troubleshooting

Troubleshooting flow



ويتم في هذه الصفحه وضع طريقه الفحص بالتحقق من الفولتيات الموجوده على مكثفات التغذيه في

دائر ہ الـSd ram


ربما لم يفهم البعض الخطوات السابقه او لا يعرف ما فائدتها او كيف يمكن استغلالها في فحص الأجهزه

فلنأخذ مثالا يوضح لدينا جهاز N73 لا يقرأ الشريحه (البطاقه) فكيف يمكن الأستفاده من الخطوه السابقه ؟ نذهب الي صفحه أعطال السيم كارد Sim card troubleshooting


RM-132; RM-133
BB Troubleshooting and Manual Tuning (



Troubleshooting flow




- ونجد أول خطوه هي
- 1. فحص بيت الكارت X6513
 - 2. تنظیف بیت الکار ت
 - 3. عمل فحص BB Test
- 4. التأكد من وجود فولت V sim علي البن رقم 3 في بيت الكاريتSim connector
- 5. فحص القيمه والطبيعي هي 1.8فولت في حاله عدوجود شريحه و 3 فولت في حاله وجود شريحه
 - 6. فحص المكثفات C7570,C7571,C7569 و هكذا يتم التجريب بعد كل خطوه الى ان يتم حل المشكله و هذه خربطه الفحص كامله



الفصل السادس

برمجة الموبايل






التنصيب والمعايرة

Calibration and Set up

تنصيب برنامج تحديث ومعايرة الموبايل

المواد المطلوبة

- ❖ جهاز كومبيوتر
- ♦ اقراص البرنامج
- ❖ صندوق البرنامج Griffin Box الذي يمثل حلقة الاتصال الوسيط بين الكومبيوتر والموبايل كما في الشكل رقم (1)



طريقة التوصيل

♦ أو لا

توصيل كيبل البيانات (Data cabl) في صندوق البرنامج ويكون نوع الكيبل على نوعين أما LPT أو USB كما في الشكل (2)



شكل رقم (2)

ثانيا شكل رقم (3) يمثل صورة ربط كيبل البيانات بصندوق البرنامج



~ 138 ~


❖ ثالثا شكل رقم (4) يمثل صورة المنفذ LPT مع الكومبيوتر



❖ رابعا شكل رقم (5) يمثل صورة الكيبل مع الكومبيوتر



 ❖ خامسا شكل رقم (6) يمثل صورة تشغيل صندوق البرنامج



اجعل زر التشغيل على وضع ON

إضاءة اللون الاحمر دليل على تشغيل البوكس

❖ سادسا شكل رقم (7) يمثل استجابة الصندوق عند اضاءة المصباح الاخضر



إضاءة الضوء الأخضر دليل على استجابة البوكس للتوصيل بالحاسب


طريقة تنصيب البرنامج على الكومبيوتر

- ♦ توصيل المعدات كما مر سابقا
- ❖ تشغیل صندوق البرنامج لحین ظهور الأشارة الخضراء فی المصباح للتأكد من ربط التوصیلات
 - ❖ أدخال القرص الخاص بتنصيب البرنامج في الكوميوتر والبدء بتشغيل الكومبيوتر
- ❖ ستظهر لك كلمة auto run أنقر عليها ستظهر لك
 النافذة التالية


أنقر على الأيقونة البارزة لتنصيب البرنامج ستظهر لك النافذة التالية




- ❖ تمثل هذة النافذة معلومات عن الشركة المصنعة للبرنامج
 - ♦ أنقر على التالى ستظهر لك النافذة التالية




- ❖ هذة النافذة تمثل تعليمات تحديث السوفت ويير الخاص بالبرنامج
 - ♦ أنقر على التالي ستظهر لك النافذة التالية




❖ لاحظ استمرار التعليمات بعد النقر على التالي ستظهر لك تعليمات أخرى




❖ لاحظ استمرار التعليمات بعد النقر على التالي ستظهر لك تعليمات أخرى أيضا




متابعة مستمرة للتعليمات أيضا بالنقر على التالى




❖ تظهر هذه النافذة انواع الموبايلات التي يتعامل معها البرنامج



 ❖ تبدأ عملية التأشير في هذه النافذة بغية السماح لها للتنصيب على الكومبيوتر ويظهر في النافذة البرامج المتوفرة للتعامل مع أغلب الموبايلات مثل النوكيا والسامسونك والسيمينز والسوني




تمثل هذه النافذة موقع تنصيب البرنامج على
 الكومبيوتر ولغرض تغيير الموقع أنقر على
 Change لتحديد الموقع الجديد علما أن مساحة البرنامج هي 11.8 ميكا بايت ومن المستحسن أن يتم تنصيب كافة البرامج والفلاشات على موقع واحد




❖ تشير هذه النافذة الى أن البرنامج جاهز للتحميل
 كما تشير المعلومات المثبته في النافذة الى أذا كانت لديك الرغبة للحصول على معلومات أضافية عليك زيارة الموقع المحدد أما لا فأنقر التالي




❖ تمثل هذه النافذة أنه جاري التنصيب على الموقع المحدد









لغرض التأكد من تنصيب البرنامج بصورة صحيحة أنقر على على الأيقونة البارزة أمامك والمتوفرة على سطح المكتب

سوف تظهر لك النافذة التالية وفيها عبارة

Activated Box الوضع النشط

وتعني أن البرنامج يعمل بطريقة سليمة كذلك رقم الأصدار والرقم التسلسلي للصندوق SN .

Griffin v2.0	84			×
□ MCU:				
PPM:				
CP Fil.				
ADSP:			A1 1 P1	
SN: F0437595	DCT3 Phone	Manual Mode	Skip Bl	ietooth g
V2.51 BoxID:FF8A SN: F0437595 ACTIVATED BOX				^
				~
Detect Phone	<u>F</u> lash	Unlock	;pec	al function

في بعض الحالات تحدث مشكلة في تنصيب البرنامج أو التوصيلات مثل كيبل البيانات أو المنافذ سوف تظهر معلومات في النافذة تشير أن الصندوق في حالة الوضع غير النشط كما في النافذة التالية

MCU: FRM:		
CP 7(1) ANSP: R: 70497585 NCTA Yhone Morr	al Node Ship Mor	iteith
Bad activation status		
Flach Flack Full Bestowy Set ofter flack	Unlock Ignoria	d function

بعد الأنتهاء من تنصيب البرنامج وأجراء التحديثات والمعايرة توجد هنالك برامج أخرى تؤدي نفس الغرض مثل برنامج

الـ (TORNADO(UFS-3\4 وبرنامج الـ TORNADO

Box Plus⊥

و برنامج

علما أنه يوجد صندوق خاص بالبرنامج لكل برنامج ويمكن أستخدام USB بدلا من LPT

كما هو موضح في الصور التاليه




صورة للبوكس الخاص ببرنامج الـ JAF



صورة بالبوكس الخاص ببرنامج الـ NS-PRO



صورة للبوكس الخاص ببرنامج الـTORNADO(UFS)



صورة بالبوكس الخاص ببرنامج الـ BOX PLUS

للتأكد من ضمان عمل برنامج phoenix والخاص بالمعايرة والذي يتم تنصيبه من قبل الشركة المصنعة للبرنامج يتم النقر على أيقونة البرنامج البارزة على سطح المكتب سوف تظهر لك النافذة التالية



أكتب أسم المستخدم في الحقل المخصص ثم أنقر على OK للتأكد من الدخول في حالة التصريح لك



تنصيب برامج التشغيل الخاصة بصيانة موبايل محدد


ملاحظات

- ❖ برامج التشغيل المعتمدة بالموبايلات يطلق عليها أسم الفلاش FLASH
 - ❖ يعتمد الفلاش كافة البرامج الخاصة بالموبايل
 - ❖ يختلف الفلاش من حيث الأصدار الأقدم والأحدث فقط
- ❖ لابد من تنصيب برامج التشغيل الخاصة بالموبايلات لجميع الموديلات دفعة واحدة على الكومبيوتر
- ❖ مراعات كل فترة زمنية تحديث البرامج بالاصدارات الحديدة
 - ❖ تقوم الاصدارات الجديدة بحل مشاكل برمجة في الموبايلات عجزت عن حلها الاصدارات القديمة
- ❖ هنالك العديد من الاقراص مع برامج التشغيل تحتوي على جميع المويلات الذي يستطيع البرنامج التعامل معها


البدء بعملية التنصيب لموبايل نوع 7610

❖ ضع القرص الخاص بالموبايل المحدد <u>7610</u> في محرك الاقراص

سوف تظهر النافذة التالية



❖ أنقر على الملف الخاص بالموبايل 7610 سوف تظهر النافذة التالية




نلاحظ وجود نوعين من الاصدارات يجب التأكد من الاصدار الاحدث بالنقر عليه ومعرفة البيانات التي تعطي تاريخ البرنامج على الايسر هو الاحدث




لابد من تنصيب الاصدار الاقدم اولا وهو على الجانب الايمن ثم الاصدار الثاني على اليسار



البدء بعملية التنصيب




تشير هذه النافذة الى أنه جاري عملية التنصيب




تشير هذه الرسالة أذا لم يتم تنصيب phoenix على جهاز الكومبيوتر نرجع الى الاقراص الموجودة مع السوفت ويير ونقوم بالتنصيب ثم ننقر على نعم للمتابعة




❖ متابعة لتنصيب السوفت ويير بالنقر على التالي كما في النافذة التالية




انقر على التالي للمتابعة في تنصيب البرنامج



تحديد الـ drive المطلوب تنصيب البرنامج عليه



تحديد الموقع المطلوب تنصيب البرنامج فيه



تشير النافذة ادناه الى أنه جاري عملية التنصيب

RH-51 Phone Data Package EUR Setup
Setup Status
RH-51 Phone Data Package EMEA/APAC Setup is performing the requested operations.
Installing
C:\Program Files\Nokia\Phoenix\products\RH-51\RH51PE605220.22
InstallShield ————————————————————————————————————
Cancel

تشير النافذة ادناه لانتهاء عملية التنصيب للموبايل 7610



الوظائف المهمة التي تقوم بها برامج الموبايل

- تحدیث برامج التشغیل بتنزیل أخر اصدار
- ❖ تغيير اللغة للموبايل حسب المجموعات المتاحة
 - ♦ فك رموز الحماية للموبايل
 - أعادة بناء الرقم التسلسلي للموبايل
- ❖ الاحتفاظ بنسخة احتياطية من كل معلومات الموبايل
 من الاسماء والرسائل وتخزينها في الحاسب ثم اعادة
 تنزيلها على الموبايل بعد اجراء عمليلت الصيانة

الإعطال التي يتم اصلاحها عن طريق برامج الموبايل

- 1. حل مشاكل خدمة الاتصال من النوع السوفت وبير نتيجة اصدام الموبايل بسطح صلب او التسخين لفترة طويلة على وحدة التحكم في القدرة
 - 2. حل مشاكل البلوتوث
 - 3. اصلاح مشكلة الموبايل لا يعمل
 - 4. اصلاح مشاكل التهنيح
 - 5. اصلاح مشاكل السوفت ويير
 - 6. اصلاح مشاكل الفلاشات القديمة

- 7. تكرار انطفاء الموبايل واعادة تشغيله دون الضغط على مفتاح التشغيل
- 8. التخلص من الفيروسات التي تنتقل من الانترنت او البلوتوث
 - 9. اصلاح مشاكل الموبايل يفصل بنفسه أي لا يعمل

برنامج الفونيكس Phoenix

يستخدم برنامج الفونيكس Phoenix لعمل معايرة الموبايل واعادة ضبط معطياته واليك بعض الوظائف التي يقوم بها البرنامج

- 1. Start phoenix يعمل على معرفة كيفية فتح الموبايل واعداد التوصيلات اللازمة لتعريفه على البرنامج وبداية العمل عليه ويشمل الأتي
 - manage التوصيل الرئيسي

 connection


 connection
 - scan product بالبحث عن موبايل
- 2. Audio test اختبار الصوت غي الموبايل مثل السماعة والمايك والجرس
 - 3. RF Test اختبار الشبكة أي فحص اجزاء الارسال والاستقبال
 - 4. Tuning الضبط والمعايرة لاجزاء الاستقبال والارسال وضبط القدرة كالأتى

- 1) ضبط الاستقبال
- 2) ضيط الموجة الحاملة المخمدة المسقبلة
 - 3) ضبط تصفية قنوات الاستقبال
- 4) ضبط الاشارة المرسلة وضيط التشويش في الاشارة
 - 5) ضبط قوة الاشارة المستقبلة
 - 6) ضبط ومعايرة القدرة

واجهة البرنامج








شكل يوضح الوظائف التي يقوم بها برنامج الفونيكس

معايرة جهاز الموبايل


معايرة شبكة الموبايل

معايرة الارسال في الموبايل calibration

- * شغل برنامج الفونكس
 - ستظهر النافذة التالية



يتم توصيل الجوال بجهاز الـ spectrum analyzer ثم الضغط على start لبدء عملية الـ tuning





توصيل جهاز الـ spectrum analyzer(wave Tec) بالحاسب الآلي والجوال

4200 Mobile Service Tester Series




جهاز تحليل الطيف


معايرة طاقة الإرسال في الـ GSM 900 MHZ

- ❖ انقر على Calibration TX power
 - ♦ تابع الخطوات في النافذة

يتم ضبط تردد Spectrum Analyzer على 897.4 MH والقناة 37



♦ تابع الخطوات في النافذة




♦ تابع الخطوات في النافذة




❖ تابع عملية معايرة الارسال PCN 1800 MHZ ك الـ

أقرأ التعليمات في النافذة .




❖ أقرأ التعليمات في النافذة .




معايرة الاستقبال لـ GSM


RX CALIBRATION

RX CALIBRATION بالنسبة للـ RX CALIBRATION











معايرة الاستقبال لـ PCN


PCN 1800 MHZ بالنسبة للـ RX CALIBRATION





ضبط الموجة الحاملة المضدة المستقبلة

RX AM suppression









ضبط الطاقة للموبايل

- ❖ انقر على التنغيم ، Tuning
 - ♦ اتبع التعليمات في النافذة






قراءة بيانات الطاقة في الموبايل

(نوع البطارية BSI- درجة حرارة البطارية BTEMP. البطارية UCHAR - تيار الشحن VCHARG- تيار الشحن I CHAR.







♦ انقر على الانتهاء




TX IQ TUNING

ازالة التشويش في الارسال




❖ متابعة حسب النافذة






❖ استمر بالمتابعة لحين الحصول على الانتهاء وهكذا .



الفصل السابع

الاعطال وطريقة معالجتها





الاعطال وطريقة معالجتها

يمكن تلخيص الأعطال الممكن حدوثها في الهاتف النقال إلى ما يلى:

اعطال رئيسيه

اعطال ثانوبه

1- أعطال مجهز القدرة -

3- أعطال الشحن.

4- أعطال الشبكه .

5- أعطال السماعة .

6- أعطال الهزاز .

7- أعطال الكامير ه

8- أعطال الشريط الناقل

9- اعطال لوحة المفاتيح

10- السيم كارت

11- المايك

12- الشاشة

13- الجرس

14- البلوتوث

15- بطاقة الذاكرة

16- وحدة التحكم بتردد الراديو FM

وهناك اعطال اخرى تندمج معا سنتطرق اليها اثناء الشرح التفصيلي لاعطال الموبايل اعلاه

جهازمجهن القدرة power supply instrument

جهاز لايستغنى عنه وكلما تعددت وظائفه كان ذلك افضل مثل شاشة عرض شدة التيار والجهود والتحكم بشدة التيار الداخلة الى الجهاز المراد فحصه لمنع مرور تيار عالي فيسبب نتائج غير مرغوب فيها

يمكنك من خلال هذا الجهاز مراقبة مرور التيار الداخل الى الجهاز ومعرفة اذا كان الجهاز المراد فحصه يعمل بشكل طبيعي او لا . يستخدم أيضاً كبطارية لجميع الأجهزة .نستفيد منه في صيانة الجوال لمعرفة اذا كان هنالك التماس أو أن التيار ضعيف بمقارن الجوال المراد فحصه مع أخر سليم .

مثال اذا اردت تشغيل الجوال عن طريق البور سبلاي وقبل الضغط على زر تشغيل الجوال لاحظت مؤشر التيار يتحرك نعرف ان هنالك التماس داخل الجوال.

مثال اخر. جوال n70 يعمل عند شدة تيار 28. او29.ملي امبير كحد اقصى اذا زاد التيار عن هذا الحد نعرف ان هنالك مشكلة.

عموما كل جوال يعمل عند تيار يختلف عن الاخر مع العمل مع البور سبلاى اكثر سيكون هناك اكتشافات اكثر.

وصف عام

يستخدم هذا الجهاز لقياس

❖ فولتية البطارية BATTERY VOLTAGE

CURRENT ♦ Itizal to Itizal CONSUMPTION

POWER ألقدرة المستهلكة ♦ CONSUMPTION

- مقدار أشارة الشبكة للمو بايل
- ❖ تحدید اعطال السوفت وییر او هارد وییر
 - ❖ تحديد القصر في الدائرة الاليكترونية
 - معرفة الشحن الوهمي
- ❖ اضافة الى معرفة اعطال اخرى يمكن ملاحظتها من خلال بيانات مصابيح تضيئ في الشاشة تشير الى ذلك
 - وتحتوى واجهة الجهاز على الازرار التالية
 - 1. مفتاح التشغيل الرئيسئ
 - 2. مفتاح التحكم في الفولتية
 - 3. مفتاح التشغيل القياسي او العادي
 - 4 مقياس الفولتية
 - 5 مقياس التيار
 - 6 مؤشر اداء الشبكة
 - 7. مؤشر الديجتال للفولتية
 - 8. مجس قياس فولتية البطارية
 - 9. مجس شجن البطارية





صورة مجهز القدرة القدرة power supply instrument ويظهر عليه وظيفة كل جزء

أعطال دائرة القدرة

أجزاء الدائرة

- 1. مفتاح القدرة
- 2 مضاعف القدرة
- 3. معالج الاشارة
- 4. مذبذب كريستالة القدرة
 - 5. متكاملة القدرة
- 6. وحدة المعالجة المركزيه
 - 7. البطارية





مخطط وحدة القدرة أمور يجب ملاحظتها

- 1. التاكد من البطارية وريش التلامس ونقط التوصيل الموجودة بالدائرة المطبوعة (البورد)
- 2. تاكد من مفتاح البور (القدرة) ونقط التوصيل وتجربته ونقطتي التوصيل اسفل البورد الامامي
 - قياس المكونات كالمقاومات والمكثفات والملفات
 - 4. التأكد من عدم وجود دائرة قصر بين , (+b) (GND)
- 5. التعامل مع الفلاش والتغير حسب متابعة السوفت وير

- فى حالة عدم احساس الجهاز بالسوفت وير يتم التاكد من نقط التوصيل ثم مراجعة اى سى الباور ثم الهاجر ثم كرستالة الباور ثم الرام
 - 7. استخدم التنظيف الجيد لنقاط التوصيل لدائرة البور
 - 8. متابعة جيدة لمسار البور في الخارطة الكهربائية

عيوب دائرة القدرة

❖ لا توجد تغذیة مطلقا

- 1. تعرض الجهاز الى سقوط مياه
- 2. تعرض الجهاز الى صدمة على الارض
 - 3. برمجة الجهاز

♦ الجهاز يشحن لكن لا يعمل

- 1. افحص مفتاح القدرة
- 2. تتبع مسار القدرة وافحص المقاومات والمكثفات
 - 3. بر مجة الجهاز

الجهاز يفصل عند الشحن

- 1. افحص متكاملة القدرة
 - 2. افحص منظم الشحن
- 3. افحص ريش تلامس البطارية

الشاشة مضاءة لكن بدون بيانات

- 1. افحص وحدة المعالجة المركزية
 - 2. افحص سوكت الشاشة
 - 3 تلف الشاشة
- افحص مسار التغذية المرتبط بين وحدة المعالجة المركزية والشاشة يحتمل وجود قطع
 - 5. برمجة الجهاز

* يفصل الجهاز عند الضغط على أي مفتاح

- 1. افحص وحدة تغذية القدرة
 - 2. افحص مفتاح القدرة
 - 3. افحص المفاتيح الجانبية
- 4. احكام الغطاء الخارجي وخصوصا عندما يكون غير اصلي

❖ تفصل القدرة تلقائيا

- 1. افحص المقاومات الموجودة بجوار متكاملة الشحن
 - 2. افحص متكاملة القدرة
 - 3. افحص ريش البطارية
 - 4. افحص البطارية
 - 5. احكام الغطاء الخارجي

6. ابحث عن وجود توصيل سيء وعالجه

7. برمجة الجهاز

الجهاز يعمل ولا يستجيب

1. افحص وحدة المعالجة المركزية

2. افحص وحدة القدرة

3. برمجة الجهاز

متابعة لاصلاح اعطال البور

(1) التهنيج

هو الحالة التي يكون فيها الجهاز في وضع لايسمح له بالانتقال إلى وظيفة أخرى

الأسباب:

(a) ناتج عن مشكلة في السوفت وير بالجهاز نفسه نتيجة محاولة تعريب أو تنزيل فلاشة جديدة بالموبايل

(b) يكون العطل ناتج عن مشكلة داخلية في قطع الجهاز فيتم الاصلاح هارد وير

(2) فصل الباور تلقائي

(a) يتم اولا استخدام السوفت وير ومراجعة الجهاز بعد الا نتهاء من التأكد من السوفت وير

- (b) يتم مراجعة ال CCONT حيث أن ارتفاع درجة حرارته نتيجة توصيل سيئ على أطرافة يسبب تلك المشكلة فيتم إ عادة تركيبه أو استبداله بأخر جديد
- (c) ريش تلامس البطارية أو البطارية و الغطاء الخارجى للموبايل يمكن أن تسبب هذا العطل فيتم مراجعتها
 - (3) اعادة فتح الجهاز RESTART
 - (a) يتم أولا استخدام برامج السوفت وير لمحاولة الاصلاح
 - (b) يتم مراجعة او استبدال مقاومه التوافق
- (d) في بعض الاحيان يتسبب مضاعف الطاقة في هذا العطل فيتم مراجعته
- (e) يمكن ان يكون السبب هو مفتاح الباور فيتم اولا رفعة من الدائرة للتأكد وبعدها يتم استبداله
 - (4) فصل الجهاز عند التقاط الشبكة
- (a) يتم اولا مراجعة مضاعف الطاقة والتسخين عليه او استبداله
 - (b) مراجعه البطارية واستبدالها في حالة الضرورة
 - (c) مراجعه ريش تلامس البطارية
- (d) مقاومة التوافق ممكن ان تسبب فى ذلك وايضا ممكن ان تقطع المكالمة وتعطى صفارة فجأة برغم وجود الشبكة والباور (شبكة وهمية لحظيه)
 - (5) فصل الباور عند الضغط على اى مفتاح

- (a) غالبا ما يكون هذا العطل بسبب مفتاح الباور او المفا تيح الجانبية فيتم إعادة تركيبه في المكان الصحيح أو استبداله بأخر جديد وأيضا يتم مراجعه جلدة الباور الموجودة غالبا أعلى مفتاح الباور
- (b) يحدث ايضا ان يكون سبب هذا العطل هو الغطاء الخارجى للموبايل عندما يكون غير اصلى فيتم تجربة الجهاز اولا بدونه وعند التأكد أنه السبب يتم استبداله (cont) يتم مراجعه ال

(6) الجهاز يضئ بدون اى بيانات على الشاشة DISPLAY

وينقسم هذا العطل الى حالتين

الحالة الاولى: وفيها يضئ الجهاز بعد فتحه ويمكن غلقه وتكون كل الوظائف سليمة

الحالة الثانية: وفيها يضئ الجهاز بعد فتحه ولكن لا يمكن غلقه ولا يمكن التأكد من صلاحية أجزاء الجهاز

وفى الحالة الاولى يتم مراجعه القطع الاتيه

- (a) كونكتور الشاشة او اى وسيلة اخرى تقوم بنقل البيانات الى الشاشة
 - (b) الشاشة
- (c) المكثفات اعلى مضاعف الطاقة أو أى قطع تقع فى المسار من ال Cpu الى الشاشة فى الاجهزة الاخرى
- (d) وحدة التحكم المركزى ولايتم التعامل معها الا بعد الرجوع للعميل نظرا لخطورة النوع المحمى

وأما في الحالة الثانية

فأما تكون المشكلة سوفت وير أو أن تكون مشكلة مزدوجة وهي عدم وجود بيانات NO DISPLAY بالأضافة إلى مشكلة أخرى مثل CONTACT SERVICE وسوف نتحدث عنها في العطل التالي

(7) عطل اتصل بالخدمة -CONTACT PROVIDER CONTACT SERVICE

وهذه القراءة تظهر على الشاشة عند فتح الجهاز ولكنها لا تسمح بغلقه أو الانتقال الى أى وظيفة أخرى في الموبايل

ويجب أن نعلم أن هذا العطل يحدث لسببين:

(A) إما بسبب مشكلة في السوفت وير

(B) أو بسبب مشكلة في ال هارد وير أو بمعنى أخر مشكلة في القطع التالية

COBBA-CCONT-FLASH-RAM-CPU

ملحوظه في حالة ظهور INSERT SIM ثم بعدها يظهر CONTACT SERVICE يكون العطل في هذه الحالة سوفت وير

طريقة الاصلاح:

ــ يتم توصيل الموبايل بالكمبيوتر بأستخدام برنامج

NOKIA TOOL وذلك عن طريق الكابل العادى FLASHER

_ فى هذه الحالة إذا حصلنا على أصفار أو علامات استفهام يكون الاصلاح بأ ستخدام السوفت ويرعندئذ يتم عمل سوفت ويركامل

_ وأما اذا كانت الأرقام صحيحة فيكون العطل هارد وير وفى هذه الحالة يكون السبب عطل فى القطع التى تم ذكرها سابقا فيتم مراجعتها بنفس الترتيب ولكن احتمال الـ COBBA يكون أكثر

- (8) عطل الجهاز يفصل باور عند الشحن يمكن ان يكون سبب العطل أحد القطع الاتية
- (A) متكاملة الباور CCONT يتم مراجعته ومراجعه القطع الصغيرة
- (B) منظم الشحن CHAPS فيتم مراجعته أيضا و تغييره اذا لزم الامر
- (C) ريش تلامس البطارية _ يتم تغيرها وتنظيف النقاط الملامسة لها
 - (9) عطل الجهاز يشحن ولكن لا يفتح باور يتم الاصلاح با ستخدام الخطوات التالية
- (A) التأكد من صلاحية مفتاح الباور بالمقياس (الفولتميتر) يعطي BUZZER على اطرافه ويمكن استخدام نقاط الباور البديلة لمحاولة تشغيل الجهاز
- (B) يتم مراجعه مسار خط الباور من المفتاح الى الـ CCONT

(C) في بعض اجهزة الجيل الرابع إذا لم يكن العطل في مفتاح الباور تكون المشكلة سوفت وير وفي هذه الحالة يتم استخدام بعض البوكسات SOFTWARE BOX مثل TORNADO- TWISTER-PRODDGY-GRIFFIN


ويمكن التأكد من أنه عطل سوفت وير عند توصيل شاحن الى الموبايل ومتابعة مايحدث له عند الضغط على مفتاح الباور فأذا توقف الشحن فيعنى ان خط الباور سليم وبالتالى كون السبب SOFT WARE

اعطال دائرة الشحن

أجزاء دانرة الشحن

- 1. الشاحن
- 2. سوكت الشحن
- 3. نقاط تلامس اسفل السوكت
 - 4. الفيوز
 - 5. الملف
 - 6. المكثفات
 - 7. ريش تلامس البطارية
 - 8. البطارية
- 9. نقاط التلامس اسفل ريش البطارية


10. ثنائى حماية الشحن



اعطال الشحن: عدد استحد

الايوجد شحن المرابع

- 1. افحص الشاحن
- 2. افحص البطارية
- 3. افحص ريش تلامس البطارية
 - 4. افحص الفيوز
 - 5. افحص سوكت الشحن
 - 6. افحص منظم الشحن



مسار الشحن في نوكيا n70

الشحن متوقف

1. افحص سوكت الشحن

2. تأكد من عدم وجود رطوبة او شوائب تؤدي الى حصول شحن مرة ويختفي الشحن مرة اخرى
 3. افحص متكاملة القدرة




ريش تلامس الشحن

الشحن وهمي استحد وهمي

1. افحص المكثف الخاص بالشحن يحتمل يسرب جزء من الشحن الى منظم الشحن

- 2. تلف البطارية
- 3. افحص متكاملة الشحن






يمثل الشكل اعلاه دائرة عطل الشحن الوهمي

م رسالة أعد توصيل الشاحن وسامة أعد حوصيك الشاحن

- 1. افحص منظم الشحن
- 2. افحص المقاومات المجاورة الى متكاملة القدرة




جاري الشحن بعد فصل الشاحن جادي الشحن بحد مصل الشاحن

- 1. افحصالبطارية
- 2. افحص مقاومة التغذية العكسية

مطل تفريغ الشحن محد تحريخ الشحن

افحص المقاومة بين اطراف تلامس البطارية يجب ان تكون قيمتها بين
 البطارية يجب ان تكون قيمتها بين
 اذا كانت اقل من OHM 300 OHM يدل على وجود تسريب اسفل القطعة المتصلة البطارية وهي
 مضاعف القدرة
 منظم الشحن
 متكاملة القدرة



تتلخص أعطال الشحن في أجهزة الهاتف النقال بما يلي:

1. عدم التعرف على الشاحن بالنسبة للجهاز الخلوي أي يكون الشاحن في مجس الشحن الخاص بالجهاز ولا يشحن مع أن الشاحن يعمل ومجرب على هاتف آخر لذلك نقوم بفحص كونكتور الشحن بواسطة الأفو متر فإذا كان سليما نقوم بفحص مجسات الشحن على البورد ومسار وصلها مع مقاومة الشحن وأغلب هذا العطل يكون إما في انقطاع المسار من مجس الشحن إلى المقاومة الفيوزية الخاصة بالشحن أو في تعطل مقاومة الشحن.

2. شحن متوقف - لا يشحن - أعد توصيل الشاحن.

تم استعراض هذه الأعطال اعلاه

أما بالنسبة لأعطال الشحن في أجهزة الهاتف الخليوية الحديثة فيمكن التعرض لها كما يلى:

1- عدم التعرف على الشاحن في هذه الحالة يكون السبب نتيجة سقوط مباشر للجهاز في سائل ينشأ عنه فقدان معلومات الشحن في الـ uem .

يتم حل مثل هذا العطل بإزالة الـ uem كما يلي:

نضع مادة الفليكس على الـuem ونستخدم درجة حرارة هواء 490 درجة ونقوم بنزعها ومن ثم تنظيف نقاط القصدير المثبتة لها والموجودة على البورد مع مراعاة وضع الفليكس أثناء التنظيف ثم نأتى بـ uem جديدة تكون جاهزة

للتركيب ونقوم بزرعها على البورد وبعد الانتهاء من التركيب وبهدف التأكد من صحة تركيبها نقوم بتجميع الجهاز ووضع البطارية فيه ومن ثم إقلاعه فإذا أقلع الجهاز وأعطانا عبارة أدخل البطاقة في هذه الحالة تكون عملية التركيب للـ uem صحيحة وبالتالي يمكن أن يتبادل لذهننا فوراً أن الجهاز أصبح يعمل بشكل سليم فنضع بطاقة السيم فيه فإذا بالجهاز يعطينا عبارة الجهاز مقيد وهنا يأتى دور تفعيل الـuem بواسطة الحاسب وذلك بوصل الجهاز ببوكس التورنادو ومن ثم نفتح السوفت وير الخاص بالجهاز ونضغط على زر check فيقوم البوكس بالتعرف على الجهاز ومن بعد ذلك نضغط على زر info فيقوم البوكس بقراءة معلومات الجهاز ما عدا uem كونها لا تحتوي على أية معلومات ويعطينا نوعية ASIC وهي نوعية RPL للجهاز (مكان الـuem) أي الرقم التسلسلي أو IMEI الخاص بالجهاز فنختار عبارة WR UEM فيفتح مربع حوار نختار منه RPL حسب نوعية الـ ASIC للجهاز حيث يكون له ثلاثة أنواع هي 2-5-7 نقوم باختيار الـ ASIC المعين ونضغط عليه مرتين فيفتح لنا الأرقام التسلسلية المخزنة لدينا أي رقم لا على التعيين ولكن من الأفضل أن يكون تقريباً مشابهاً للرقم الأساسي الموجود في الجهاز سابقاً أي رقم الـ .IMEI

نقوم بعد ذلك بفك الأقفال عن طريق الضغط على عبارة ui setting وعندها تكون مشكلة عدم تعرف الجهاز على الشاحن قد انتهت.

بالنسبة للأعطال الأخرى الخاصة بالشحن في أجهزة الهاتف الخليوي الحديثة تكون في كونكتور الشحن – تماس الشحن- كونكتور البطارية نفسها.

ملاحظة

- 1) قدرة الشاحن تتراوح بين 7.9-8.4 volt
 - 2) خرج الشاحن بين 4.5 volt خرج
- 3) اذا كان الشحن اقل من 3.5 volt يدل على شحن وهمى
- 4) اذا كان الشحن اكثر من 3.5 volt يؤدي الى تلف البطاربة

شرح تفصيلي لاعطال الشحن

دائرة الشحن

كما هو موضح بالرسم السابق نجد أن الدائرة تتكون من IC الباور N 201 و IC الشحن (D300), Made ic , M200 و نجد أنه عند وضع الشاحن في سوكيت الشحن يسري التيار

مرورا بالمقاومة F200 وتجد مكتوب عليها حرف K وهي مقاومة الشحن الرئيسية والتي في بعض الأجهزة تسبب عطل Stop Charge وبعد أن يجتاز التيار F200 يمر إلى الملف L202 ليقوم بعمل فلتر مبدئي لفولت الشحن القادم من الشاحن.

ونجد أن هناك إتصال بين IC الباور و IC الشحن بأكثر من طرف ومنهم المسار علي طرف (Vcharge) وأهم مكوناته المقاومتان R209, R210 حيث أن تلف أي مقاومة منهما تسبب عطل شحن وتشير أيضا لعطل داخل الباور أحيانا.

ولذلك عند وضع الشاحن في التليفون يتم الشحن مباشرة إلى IC N200 على الأطراف من A2 – A5 ونجد أن IC الباور يحس بجهد الشحن الداخل للجهاز ويرسل إشارة إلى CPU (D300) في نفس اللحظة والذي يعطي إشارة تحكم لهذا الموضوع للتحكم متى ينتهي الشحن ويظهر على الشاشة أن البطارية مليئة ومشحونة والتي عند هذه اللحظة نرفع الشاحن من الجهاز.

وعند إستقبال CPU D300 إشارة من IC الباور يرسل CPU إشارة تحكم إلى IC الباور N201 وهي عبارة عن نبضة مقدارها لا يتجاوز 1Hz من طرف (PWm) B5 (PWm) وتجعل هذه النبضة الشحن يتوقف عند الحاجة لذلك . . . ويتم شحن البطارية عن طريق طرفي . C6 , D6 ويتم فصل الشحن عندما تصبح إشارة Pwm منخفضة جدا نتيجة لان الحول يرسل إشارات بقرب إنتهاء عملية الشحن وأيضا

أثناء عملية الشحن بحس IC الباور N201 بإنتهاء عملية الشحن عن اشارة char-lim ومقاومة. R204 وعند إنتهاء الشحن أيضا يتم إرسال الاشارة إلى CPU وعندها يرسل D300 إشارة إلى IC الباور N201 ليمنع خرج Pwmوعندها يعمل IC الشحن توقف للشحن Stop) . (Charge)وأي خلل في هذه المرحلة يسبب عيب شحن متوقف أو . (Stop Charge) وأيضا من ضمن الملاحظات . أنه إذا كان جهد الشحن كبير نتيجة شاحن من نوع سيئ فهذا خطر على الجهاز وخاصة عند تشغيل الجهاز أثناء الشحن حبث أن CPU برسل إشارة Lim-ChaR إلى IC الشحن N200 و هذه الأشارة تحس ما إذا كان جهد الشحن كبير جدا أم لا و هي تعتبر كحماية للجهاز حيث أنه لو جهد الشحن عالى يقوم هذا الطرف بتقليل هذا الجهد العالى جدا . وعندما يحس CPU D300 بهذا الجهد العالى يرسل إشارة عبر طرف A1 وهي إشارة (Ccut) لفصل الشحن وذلك عن طريق منظم الجهد V205 ويتم إيقاف شحن البطارية.

وعليه عند وجود عطل Stop Charge في هذا الجهاز يجب أن تأخذ في الاعتبار الاتي

- 1. المسار من IC الباور حتى IC الشحن خاصة المقاومات R209 , R210
 - 2. المسار من سوكيت الشحن حتى IC الشحن مرورا
 بالمقاومة (K) F200 والملف (L202)
 3. منظم الجهد V205 و كذلك المقاومة (R204.

عطل تسريب الشحن

بین

بواسطة جهاز الفولتميتر أضبط وضع الجهاز علي DC و ما التيار mA

قم بإزالة الملف L513 في مسار البطارية إلى IC الباور وقم بقياس التيار فإذا كان يتراوح بين O.6: 1.0 mA O.1 أفحص التيار في الوضع Sleep Mode .

إذا وجدت التيار غير سليم يجب قياس المكثفات C564, C563 في مسار البطارية حتى IC الباور وكذلك المكثفات C570, C570 بجانب (N502) وإذا تأكدت من سلامتهم قم بتغيير PowerAmplifier أير. (PF)بأخرى أو حاول لحامها بجهاز الهوت أير. إذا نزعت الملف L513 ووجدت أن التيار سليم. قم بنزع الملف المجاور للملف L513 وهو الملف 1201 أنزعه وأختبر التيار أيضا فإذا لم يكن التيار سليم أي ليس

0.1-0.6 mA قم بفحص المكثفات الآتية , C527 , C575 , C597 ر527 , C575 , C597 بعد نزع الملف 201 إذا وجدت أن التيار سليم. أختبر المكثفات في خط Vbatt وهي , C201 , C201 . لا منايع قم بتغيير . C226 , C227 فإذا تأكدت أن كل هذا سليم قم بتغيير الشحن . N200 وإلا أعد لحام IC الباور . N200 فإن لم يستجب قم بتغييره .

وأخيرا المكون الشاذ والذي يسبب هذا العطل هو IC الد KeyPad N400 وهو المسئول عن الإضاءة والهزاز والجرس

والذي يغذي من البطارية مباشرة والذي أيضا يمكن أن يتسبب في عطل الباور لأنه كما قلت متصل بمسار البطارية وعليه إذا حدث به قصر داخلي Short Circuit يظهر تأثير ذلك على طرفي البطارية . وأذا حدث قصر على أطراف البطارية نكون هكذا قد قمنا بقطع التيار عن IC الباور وعليه يصبح الجهاز ميت والبطارية ترتفع درجة حرارتها جدا بسبب أن طرفيها متصلين بالجهاز والجهاز به قصر وعليه يتم تغير IC الـ KeyPad التيار التيار في الوضع Off State

مقاومة طرف Vx0 مع الأرضي Ω 45K على مكثف C243

مقاومة طرف Vcore مع الأرضي 180K Ω = بجهد L200 على ملف. L200

وإذا وجدت أن قيم هذه المقاومات مع الأرضي غير سليمة أختبر المكونات في هذه المسارات , C207, C214

CL200, C209, C211, C210, C234, C243.

إذا فحصت كل هذه المكونات ولم يكن هناك عطل أوعيب في هذه المكونات أذن قم بتغيير IC الباور. N201 لفي اذا وجدت التيار في وضع SleepMode سليم أي

ما بين P200-0.6 mA يجب إختبار دائرة الشحن جيدا المقاومة, P200 (K) F200 حتى الوصول إلى المقاومة, P200 حتى الوصول إلى IC الشحن أم قياس المسار من IC الباور حتى IC الشحن مرورا بالمقاومة P209 والتي تسبب عطل P200 وكذلك المقاومة P204 وأيضا منظم الجهد V205 والذي تأتي إشارته من (D300) وأيضا والذي أيضا هو يسبب عطل شحن متوقف هو وهذه المكونات. P204 (R208, R204) مع الأرضي وتأكد من وصول المكثفات C246, R208 مع الأرضي وإعادة لحامها حيث أن المكثف عندما يجف يقوم بتسريب الجهد الذي هو مخزون بداخله وعليه يحس الالباور بدخول فولت وينشئ عيب مشهور جدا وهو عطل الشحن الوهمي.

والشحن الوهمي هو أن الجهاز يشحن ومع هذا لا يوجد شاحن مركب فيه والعلاج إعادة لحام مكثفات دائرة الشحن جيدا ينتهي العطل بنسبة 100. %

إذا فحصت دائرة الشحن ووجدتها سليمة . أفحص دائرة Tx إذا فحصت النبه في وضع الاتصال يسحب الجهاز من Rx - حيث أنه في وضع الاتصال أي أنه أثناء الاتصال h/150mA to 200mA.

يسحب متوسط 175 mAكل ساعة وبالتالي فإن عملية تفريغ الشحن تعتمد ايضا على الشبكة .

تعلم أكثر

وبالنسبة لأعطال الشحن نجد ان أجهزة المحمول يظهر به هذا العطل الذي يأخذ مظهر من المظاهر الثلاث-:

- 1. عدم الشحن تماماً.
 - 2 الشحن متوقف
 - 3. الشحن الوهمي.

والمقصود بعدم بالشحن تماما هو عدم إحساس الجهاز تماما عند توصيلة بالشحن مع مراعاة ان الجهاز يعمل باور جيداً لان عطل الشحن لا يؤدى بالفعل بانقطاع الباور ولكن فقط يقوم الجهاز بعدم الشحن اى انه عند وضع بطارية أخرى مشحونة يعمل الجهاز جيداً ومعظم أجهزة المحمول يوجد على الشاشة تدل على عملية وحالة الشحن.

أما بالنسبة للشحن المتوقف فان الجهاز يقوم برد الفعل عندما يتم وضع الشاحن به فيكتب على الشاشة رسالة شحن متوقف

Stop Charging.

أما بالنسبة للشحن الوهمى ان يقوم الجهاز بعملية الشحن شكلية فقط اى أننا نلاحظ على الشاشة عملية الشحن ولكن لا يقوم الجهاز بشحن البطارية تماماً اى ما يسمى بالشحن الوهمى.

خطة الصيانة لعطل الشحن

أولا: - يجب اتباع الأسلوب الثلاثي المسلسل لاكتشاف

و علاج هذا العطل اى كان مظهره يجب التركيز على أهمية التسلسل فى تتبع العطل وسوف يتم شرح كل مرحلة بالتفصيل بشكل أكبر

المرحلة الأولى

1 التأكد من عمل الشاحن

يتم ذلك من خلال قياس خرج الشاحن عن طريق جهاز الافوميتر على وضع الـ DC وتكون قيمة القياس بالفولت 2. اختبار البطارية والتأكد من أنها جيدة

ويمكن استخدام عملية الشحن السريع للبطارية منفردة وذلك من خلال استخدام الشاحن السريع الذى يصلح لشحن كل أنواع البطاريات وكذلك إعادة تتشيطها مره أخرى.

ويكون من خلال معرفة قطبية أطراف الشاحن السريع اى التعرف على الطرف السالب والطرف الموجب ثم اختبار أطراف البطارية أى معرفة الطرف السالب والطرف الموجب . كثير من البطاريات يتم كتابه السالب والموجب على أطرافها

ثم يتم وضع طرف الموجب من الشاحن السريع على الطرف الموجب من البطارية وكذلك الطرف السالب من الشاحن السريع على الطرف السالب من البطارية وذلك في مدة لا تزيد عن نصف دقيقة الى دقيقة كاملة . ثم إعادة قياس شحن البطارية على جهاز الافوميتر لاختبار شحن البطارية. وبعد التأكد من عمل البطارية جيدة أو استخدام بطارية أخرى جيدة بالفعل يتم وضعها في الجهاز واختبار الشحن

ملحوظة

"أحيانا يكون عطل عدم الشحن ناتج عن تعطل الشاحن او عدم عمل البطارية"

3. القياس الخارجي

يعتبر القياس الخارجى من أهم خطوات المرحلة الأولى قبل القيام بفك الجهاز تماماً أى قبل استخدام المفكات ويكون القياس الخارجى عن طريق رفع البطارية بعيداً عن الجهاز واستخدام الافوميتر على وضع DC وقياس خرج الجهاز عن طريق نقاط توصيل البطارية.

يكون القياس الصحيح لخرج الشحن في حالة توصيل الشاحن في الجهاز والقياس على Dc هو من 5: 5 فولت اى ان الجهاز يقوم بعملية الشحن صحيحة.

فى حالة عدم القياس تماماً أو قيمة نصف فولت أو أقل يتطلب ذلك فتح الجهاز واتباع الخطوات التى سنتناولها بالشرح فيما بعد.

(فى حالة القياس اقل من المعدل الطبيعى من 1.5: 2.5 فولت يكون عطل الشحن فى هذه الحالة هو ان يقوم الجهاز بعملية شحن و همية أبضاً.

4. التاكد من السوفت وير

يعتبر السوفت وير من العناصر الرئيسية لعمل الجهاز جيداً والمقصود بالسوفت وير هو برنامج التشغيل الخاص بالجهاز ويمكن ان يحدث عطل في السوفت يؤدي الى مجموعة كبيرة من الأعطال مثل (انقطاع الباور – انقطاع الشبكة – انقطاع الشحن) الذي نحن نتحدث عنه.

ويمكن اكتشاف ذلك من خلال ان بعض الأجهزة عند

استعراض القائمة يتوقف الجهاز فجأة عن تلقى اى اوامر او ان يقوم الجهاز بالإغلاق ثم إعادة الفتح مرة ثانية دون القيام بذلك او ان يقوم الجهاز بكتابة عبارة مثل Contact بذلك او ان يقوم الجهاز النوكيا أو بعض العبارات الأخرى فى service جمض الماركات مثل الموتورولا عبارة Phone Failed بعض الماركات مثل الموتورولا عبارة see supplier عن عطل الشحن ناتج عن تعطل فى السوفت وير ويجب إصلاح عطل السوفت وير من خلال جهاز الكمبيوتر.

المرحلة الثانية

1. اختبار سوكت الشحن

سوكت الشحن هو الجزء الذى يقوم بتوصيل عملية الشحن من الشاحن الى بورد الجهاز او الى دائرة الشحن فهو المدخل الرئيسي لعملية الشحن.

وبعض الأجهزة يكون سوكت الشحن مثبت في البورد من خلال لحامات أو يكون غير مثبت

ملاحظة العين

المقصود بملاحظة العين هو بعد فتح الجهاز يتم الملاحظة بالعين أو باستخدام العدسة المكبرة لمراجعة المكونات الموجود على البورد وبالأخص المكونات الموجودة في دائرة الشحن فهناك ثلاث مظاهر يمكن ان نراها من خلال الملاحظ بالعين أو العدسة

- الإصلاحات السابقة.
 - آثار میاه

- آثار صدمة

أحيانا يكون عطل الشحن ناتج عن قيام بعض الأشخاص بالعمل بالكاوية العادية ذات السلاح الغير رفيع واستخدام نوع من القصدير الغير جيد ويتم اللحام بطريقة غير صحيحة للمكونات الخاصة بالشحن ويؤدى هذه الى تعطل دائرة الشحن فيجب مراجعة هذه الإصلاحات او ربما تكون هناك آثار مياه نتيجة تعرض الجهاز لمطر او سقوطه في مياه فيجب استخدام سبراى تنظيف من نوع معين خاص بالمحمول (FFK) ثم بعد ذلك استخدام الهوت اير مع الفلاكس على مكونات دائرة الشحن اما بالنسبة لاثار الصدمات أحيانا يسقط الجهاز من اماكن عالية او يتعرض لنوع من الصدمات تؤدى الى تطاير بعض المكونات لخاصة بدائرة الشحن من فوق البورد فيجب استعادة تركيبة مرة أخرى باستخدام الهوت اير.

اختبار السوكت اما بالـ DC أو بالـ OHM ويكون بال DC عن طريق وضح الشاحن بعد التأكد من أنه يعمل جيداً يتم وضعه في سوكيت الشحن ثم القياس من الأطراف المثبته على البورد فاذا كانت القراءة مطابقة بنفس قراءة الشاحن يكون السوكيت سليم واذا لم توجد أي قراءة يكون السوكت معطل ويجب تغييرة وفي بعض الأحيان يكون السوكت غير ملحم جيداً بالبورد في هذه الحالة يجب اعادة اللحام مرة اخرى باستخدام الهوت أير أو الكاويات ذات السلاح الرفيع جداً.

2 أختبار المقاومة الفيوزية

المقاومة الفيوزية عبارة عن مقاومة هدفها الرئيسى حماية دائرة الشحن ففى حالة حدوث شحن ذائد او ادخال شحن غير سليم او تعرض دائرة الشحن لمياه او اى تلامس تقوم المقاومة الفيوزية بالانقطاع ومن ثم لا يتم وصول التيار الى دائرة الشحن فيتوقف الجهاز عن الشحن وفى هذه الحالة يجب قياس المقاومة الفيوزية وغالب ما تكون قيمتها نصف او ربع أوم او أقل أو أكثر بقليل ويختلف مكان المقاومة الفيوزية ولكن فى أغلب الاحيان تكون قريبه من سوكت الشحن فعلى سبيل المثال فى اجهزة النوكيا تكون دائما قريبا من سوكت الشحن فعلى سبيل المثال فى اجهزة النوكيا تكون دائما قريبا من سوكت الشحن فعلى سبيل المثال فى اجهزة النوكيا تكون دائما قريبا

وفى حالة تعطل المقاومة الفيوزية اى عدم اعطاء اى قراءة على الاوم فيجب استبدال هذه المقاومة لان تعطلها يؤدى الى عدم الشحن تماماً.

قياس مكونات دائرة الشحن

1. دايود الشحن

دايود الشحن هو عبارة عن موحد الهدف الرئيسى منه هو توحيد التيار اى مرورة فى اتجاه واحد وعدم ارتداده مرة اخرى ويكون عطل دايود الشحن من خلال قياسة على وضع الأوم فيجب ان يقيس فى اتجاه ولا يقيس فى الأتجاه الأخر ففى حاله حدوث فتح او قصر (Short) داخلى للدايود يؤدى هذا الى حدوث ما يسمى بالشحن الوهمى فيجب فى حاله التاكد من قياس الدايود والتأكد من تعطله بأحدى الطرق السابقه يجب تغيره.

2. مقاومة حماية الشحن الزائد

الهدف من هذه المقاومة هو توقف الجهاز عن عملية الشحن بعد استكمال الشحن وفى حاله تلف هذه المقاومة يتوف الجهاز عن عملية الشحن فيجب قياس تلك المقاومة واختباره وفى حاله تعطلة يجب تغيرة.

3. مكثف الشحن

مكثف الشحن يكون الهدف منه تنعيم وتثبيت التيار في دائرة الشحن وفي حاله قياس مكثف الشحن ووجود قصر Short أو فتح OPEN في مكثف الشحن يؤدي الى انخفاض كبير في قيمة التيار فيصبح اقل كثير عن معدله الطبيعي فعلى سبيل المثال اذا كان تيار الشاحن 6 فولت فعند القياس على أطراف المكثف نجد أنه نصف فولت ويمكن قياس المكثف عن طريق الأوم على حسب قيمة الميكروفراد فولت المكتف المكتوبة على المكثف من الخارج ففي حالة حدوث قصر المكتوبة على المكثف الداخليه يؤدي الى القياس على الأوم صفر أوم عند القياس الأمامي أو الخلفي ففي هذه الحالة يجب تغير المكثف بمكثف أخر له نفس القيمة.

4. التوصيلات (CONNECTIONS)

يعتبر هذا البند من البنود الهامة فى تتبع اعطال الشحن والمقصود بالتوصيلات هو التوصيلات بين المكونات الخاصة بعملية الشحن على بورد الجهاز او التوصيلات الخاصة بالمكونات نفسها مع البورد. فعلى سبيل المثال لو

كان هناك انقطاع فى خط التوصيل على البورد ما بين سوكت الشحن والمقاومة الفيوزية سوف يؤدى هذا لانقطاع الشحن تماماً رغم عدم تعطل مكون من المكونات رغم (صلاحية سوكت الشحن – صلاحية المقاومة الفيوزية) ففى هذه الحالة يتم تعقب الوصلات من خلال استخدام الافوميتر على وضع الأوم (BUZZER) أيضا ربما يكون العطل ناتج عن عدم اتصال المكون جيداً بالبورد أى اللحام الغير جيد للمقاومات او المكثفات او الدايودات او IC الشحن أو أى مكون خاص بدائرة الشحن بالبورد ففى هذه الحالة يجب أستخدام الهوت اير على المكونات للتأكد من لحامها جيداً بالبورد.

فعلى سبيل المثال يتسبب عدم اللحام الجيد لبعض المكونات الى حدوث ما يسمى بتوقف الشحن ففى اجهزة النوكيا 3210 على عدم اللحام الجيد لتوصيلات الشحن الخاصة بالبطارية تؤدى الى ما يسمى بتوقف الشحن Stop) (Charging)وفى هذه الحالة يجب اعادة لحام القاعدة مرة أخرى.

الرحلة النهائية

فى هذه المرحلة وبعد كل الاختبارات السابقة بدقة يتبقى الـ ICالخاص بعملية الشحن لانه يكون مسؤول فى اغلب الاحوال عن المظاهر الثلاث السابق ذكرها سواء عدم الشحن تماماً أو شحن متوقف أو شحن وهمى وفى هذه الحالة

يجب قياس الـ IC باستخدام مخطط الدائرة ـ CIRCUIT وفي حالة التأكد من تعطلة نقوم بعملية أستبداله مع مراعات ان يكون بنفس الرقم وكذلك يتم تركيبة في نفس الاتجاه .

وظائف القطع المسؤولة عن الشحن

- 1. الفيوز (f) حماية دائرة الشحن عن طريق قطع التيار عنها في حال زيادة في تيار الشاحن.
- 2. الملف (L) يعتبر بمثابة ملف خانق لاي تيار متناوب يمكن ان يكون مع جهد الشاحن تمرير الجهد المستمر ومنع المتناوب.
 - 3. المكثفات (c) للقيام بعملية الشحن والتفريغ للحصول على تيار مستمر قدر الامكان.
 - 4. الدايود (v) حماية دائرة الشحن عند تعرضها لتيار عالى (عمل شورت لتيار الشحن) فيتلف الفيوز عندها.
 - 5. المقاومة (btemp)47k مقاومة حرارية متغيرة.
 - 6. أيسي الشحن (uem-tahvo-betty) القيام بعملة تنفيذ وتنظيم ومراقبة الشحن .


لإصلاح أي عطل شحن هارد وير يجب معرفة مجموعة من الخطوط المسؤولة عن عملية الشحن وكذلك قيمة جهود الشحن .


جهد مدخل الشحن (جهد الشحن) بحدود 6.10 الى حوالي 7 فولت وتختلف من شاحن الى أخر.

جهد خرج الشحن من أيسي الشحن عند ريش البطارية مع وضع الشاحن بدون بطارية 1.5 فولت. ومن خطوط أو مسارات الشحن: خط دخل الشحن - مسار - BSI مسار - BTEMP خط خرج الشحن.


وسنأخذ كمثال جهاز NOKIA 1600 وممكن الاستعانة ببعض الكلمات في عملية البحث في المخطط مثل

VCHAR-BSI-BTEMP وغيرها كما في الصور:






خط: BSI +BTEMP




خط خرج الشحن:





اعطال دائرة الشبكة

أجزاء الدائرة

- 1) الهوائي Antenna
- 2) مفتاح الهوائى Antenna Switch
- 3) سوكت الهوائي Antenna Socket
- 4) مضاعف القدرة Power Amplifier
 - 5) المرشحات Filters
 - Tx- Rx Coupler (6
 - 7) معالج الاشارة Hager
 - 8) مذبذب التحكم في الجهد VCO
 - 9) متكاملة الصوت Cobba
 - 10) وحدة التحكم المركزي CPU







يوضح هذا الشكل مسار اشارة الارسال والاستقبال في الموبايل

اعطال الشبكة

لا توجد شبكة


اعتمد البحث في ايجاد العطل الذي يتلخص في حالات البحث التالية

A. بحث بطيء

B. بحث متوسط

ر بحث طویل

D. بحث طويا جدا



لا يوجد ارسال او استقبال في موبايل N70

🗷 البحث البطيء

عند البحث تظهر الرسالة التالية

❖ لا توجد تغطية

~ 251 ~

❖ لا توجد شبكة

- 1. افحص ريش (ملامسات) الهوائي
 - 2. افحص مفتاح الهوائي
- 3. افحص معالج إشارة الترددات الراديوية
 - 4. افحص مذبذب التحكم في الفولتية

🗷 البحث المتوسط


- 1. افحص معالج الاشارة الهاجر
 - 2. افحص مفتاح الهوائي
 - 3. افحص مضاعف القدرة

البحث الطويل

- 1. افحص مضاعف القدرة
- 2. افحص متكاملة الصوت
 - 3. افحص مفتاح الهوائي
 - 4. افحص متكاملة القدرة

البحث الطوبل جدا

- 1. افحص متكاملة الصوت
- 2. افحص متكاملة القدرة عند ادخال سيم الكارت
 - 3. افحص وحدة المعالجة المركزية
 - 4. اعادة برمجة الموبابل



يوضح الشكل اعلاه موقع مضاعف القدرة ومعالج الاشارة

∻ شبكة ضعيفة

- 1. افحص مفتاح الهوائي
- 2. افحص مضاعف القدرة
 - 3. افحص قاعدة الهوائي
- 4. افحص وصلات الربط
 - 5. برمجة الجهاز

شبكة وهمية

- 1. افحص الهوائي
- 2. افحص مضاعف القدرة
- 3. افحص المفاومة قرب منظم الشحن
 - 4. برمجة الجهاز

♦ شبكة متقطعة


- 1. افحص وحدة المعالجة المركزية
 - 2. افحص كريستالة التوقيت

❖ شبكة تردديه

1. افحص متكاملة الصوت

شبكة ترتفع وتنخفض بسرعة وبأستمرار

- 1. افحص مفتاح الهوائي
- 2. افحص وصلات الاتصال
 - 3. افحص مضاعف القدرة
 - 4. برمجة الجهاز




❖ ظهور شبكة لفترات بعيدة جدا

1. افحص معالج الاشارة


الجهاز ينطفيء عند البحث عن الشبكة


- 1. تأكد من صلاحية البطارية
 - 2. افحص مضاعف القدرة
- 3. افحص نقاط اتصال البطارية



if bad pf no network or up and down and calling problem.if bad it or sort battery low problem

أذا كان البي أف رديء لا توجد شبكة او تنخفض وترتفع وتوجد مشاكل بالمخابرة





أعطال متفرقة

اولا لا يمكن وصول تغذية عطل البي اف ثانيا ثانيا عند تشغيل الهاتف توجد شبكه كامله وبعد 5 ثواني تختفي المسبب هو p.f ثالثا ثالثا الهاتف يرسل ولا يستقبل المسبب هو fdk. وله اسم اخر VCO

بعد البحث اليدوي يعثر علي 3 شبكات وعند محاوله الاتصال تظهر رساله لا يمكن الاتصال بالشبكه المسبب هو rf او cpu اوسوفت وير

خامسا

بعد البحث اليدوي الهاتف يعثر علي عدد واحد شبكه من الثلاث شبكات او شبكتان من الثلاث

المسبب هو a.s.. اي الانتنه سوتش

سادسا

الهاتف لا يوجد به شبكه وعند البحث اليدوي وبمجرد العثور علي 3 شبكات تظهر رساله ادخل البطاقه وهذا العطل نادرا ما يحدث

المسبب هو مسارbsi او سوفت وير

سابعا

الهاتف يوجد به شبكه ولكن مؤشر الاشاره دائما ضعيف طبقة او طبقتان

المسبب هوa.s الانتنه سوتش

ثامنا

عند تشغیل الهاتف لا یوجد شبکه و عند البحث الیدوي یعثر علي 3 شبکات و يتصل باحدهم و يمکن اجراء مکالمه و عند اعاده تشغیل الهاتف لا توجد شبکه

المسبب هو .. fdk وله اسم اخر vco

تاسعا

الهاتف يعمل شبكه في اماكن مفتوحه ولكن لا يوجد شبكه في اماكن مغلقه

المسبب هو a.s الانتنه سوتش

عاشر ا

الهاتف يوجد به شبكه ومؤشر الاشاره غير ثابت ..صاعد نازل..

المسبب هو كريستاله التوقيت

الحادي عشر

الهاتف يوجد به شبكه ولكن لا يرسل ولا يستقبل

المسبب هو p.f

الثاني عشر

الهاتف لا يوجد به شبكه الا عند التوصيل بالشاحن

المسبب هو اي سي البور

الثالث عشر

بعد البحث اليدوي لا يوجد شبكه من 1 ثانيه الي 3 ثواني المسبب هو اربال او الانتنه سوبتش

الرابع عشر

بعد البحث لا يوجد شبكه من 3 ثواني الى 5 ثواني

المسبب هو r.f

الخامس عشر

بعد البحث لا يوجد شبكه من 15 ثانيه الى 12 ثانيه

المسبب هو اي سي الباور

السادس عشر

بعد البحث لا بوجد شبكه اكثر

المسبب هو cpu او سوفت وير

القطع المسبعه لاعطال الشبكه

ووظيفتها

أولا: الانتنا سويتش antenna switch الوظيفه عدم وجود شبكه او ضعيفه او وهميه

ثانيا:البى اف pa-gsm الوظيفه

يسبب عدم وجود شبكه او شبكه تظهر وتختفى وفصل الجهاز عند ظهور رسالة الترحيب او وجود شبكه دون تحقيق اتصال وعن طريق البحث يتحدد عيوب كل منهم مهمته توليد التردد الخاص بنظام Gsm وهو مختص بدائرة الارسال

ثالثا pa-wcdma الوظيفه عدم وجود شبكه او شبكه متقطعه -مهمته توليد الطاقه الخاصه بنظام wcdma

رابعا afd الوظیفه فلتر یسبب عدم وجود شبکه او شبکه ضعیفه

> خامسا VCO-WCDMA الوظيفه

تسبب ايضا في عدم وجود شبكه

سادسا الهينكو

HINKU

الوظيفه

و هومعالج الاشاره الراديويه الخاصه بالاستقبال

سابعا: الفينكو

VINKU

الوظيفه

وهو معالج الاشاره الراديويه الخاصه بالارسال

ثامنا

G7501

الوظيفه

منظم مهمته الحفاظ على استقرار وثبات التردد

تاسعا

التلامس الهوائي

الوظيفه

عدم وجود شبکه او ضعفها

باختصار شدید هنلك اعطال نقابلها فی الشبكات يتم معالجتها كما يلی

شبكة وهمية

وكيفية علاجها البي اف pf التسخين اولا ثم اللجوء الى التغير

شبكة ترددية وقوف او وقوع


علاجها تغير كرستالة التوقيت

لايوجد شبكة نهائيا

نقوم بعمل بحث يدوى فى هذة الحالة يظهر لدينا عدم ظهور اشارات الاستقبال ويتحدد العيب اما فى الانتنا سويتش او الفاتر او ايسى الشبكة او البروسيسور ظهور اشارات ثم عدم الاتصال بالبرج tx وهنا ياتى العيب ولا بد من التاكد من سلامة التوصيل بين موجب البطاريه و pf


شبكة ضعيفة

علاجها الدخول فى مكان مغلق ثم عمل بحث يدوى عدم ظهور عيب يجب العمل على انتنا سويتش ولو ظهر عيب خلال البحث يجب العمل على البي أف




أعطال الشبكة لموبايل N73

العطال السماعة



دائرة الصوت للسماعة الداخلية في جهاز نوكيا N70





مسار الصوت

لايوجد صوت في السماعة

- 1. افحص السماعة
- 2. افحص منظم حجم الصوت
 - 3. افحص مسار الصوت
 - 4. افحص متكاملة الصوت

* صوت السماعة منخفض

- 1. افحص السماعة
- 2. افحص مسار السماعة المرتبط بمتكاملة الصوت
 - 3. بر مجة الجهاز

ضجيح في السماعة

نظف السماعة من الشوائب او برادة الحديد المتجمعة عليها بواسطة فرش ناعمة

صوت متقطع

- 1. افحص ريش السماعة
- 2. افحص متكاملة الصوت




متكاملة الصوت Cobba

سماع اصوات غريبة في السماعة السماعة السماع السماعة السماع السماع السماعة السماعة

1. برمجة الجهاز

اعطال الجرس



مخطط دائرة الجرس


الجرس قاطع صوت

- 1. برمجة الجهاز اولا
 - 2. تغيير الجرس
- افحص التغذية الواصلة اليه من فولتية البطاربة
 - 4. افحص نقاط التلامس

⇔ صوت الحرس منخفض

- 1. افحص الجرس
- 2. افحص مسار الجرس

اعطال دائرة المايكروفون



دائرة المايكروفون في نوكيا N70

المالك قاطع


- 1. افحص المايك
- 2. افحص متكاملة الصوت
- 3. افحص المسار الواصل بين متكاملة الصوت و المايك

موت بعید

- 1. استبدل المايك ذو مقاومة اقل
- 2. افحص فتحة دخول الصوت الى المايك يحتمل ان تكون صغيرة او مغلقة

پ صوت متقطع متقطع


1. استخدم التسخين على معالج الصوت واذا لم يفلح استبدله



اعطال الهزاز

الفزاز لا يعمل


- 1. افحص البطارية
- 2. افحص مسار الواصل الى الهزاز من متكاملة المجموعة
 - 3. حاول استبدال الهزاز بأخر



دائرة الهزاز لموبايل نوكيا 6630

متكاملة المجموعة user interface

هي الدائرة المسؤولة عن عمل الجرس والهزاز واضاءة الشاشة ولوحة المفاتيح عند حدوث أي عطل في هذة الدوائر يجب فحص الفولتية الخاص بكل جزء واذا لزم الامر استبدلها



عطل دائرة الشاشة

- 1- تنظيف بوردة الجهاز جيداً وخاصة اللمبات.
 - 2- قياس وتغير اللمبات الغير صالحة.
- 3- قياس خطوط الاضاءة في البوردة وعمل وصلات بين خط اضاءة الشاشة وخط اضاءة لوحة المفاتيح.
 - 4- تغير المقاومتيتن اللتان تتبعان الـ UI.switch
 - 5- تغير الـ UI.switch .
 - 6- تغير الشاشة
 - 7- تغير مقاومة تغذية بيانات الشاشة.



عطل دائرة البلوتوث

- 1) استخدم التسخين على المعالج
 - 2) تغيير وحدة الفلاش
- 3) تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية لدائرة البلو توث
- 4) الكشف عن سريال البلوتوث واصلاحه عن طريق بوكس البرمجة
 - 5) افحص ايسي البلوتوث




عطل دائرة لوحة المفاتيح

1. فحص وتنظيف التوصيلات الداخلية المرنة


التأكد من الوصلات المكانيكية وعملها

- 2. قياس الخطوط بين المفاتيح والمقاومات المغذية وعمل الوصلات اللازمة.
- 3 تغير المقاومات المغذية للوحة المفاتيح.
 4 قياس الخطوط وبعضها البعض وعمل الوصلات اللازمة



عطل السيم كارت

- عطل أدخل البطاقة
- 1- تنظيف البوردة جيدا وخاصة بيت الكارت وما حولة.
 - 2- اعادة لحام أرجل بيت الكارت.
 - 3- تغير بيت الكارت.
 - 4- اعادة لحام الترانز ستور الخاص ببيت الكارت.
 - 5- تغير الترانز ستور الخاص ببيت الكارت.
 - 6- التعامل مع الـ cobba حتى التغير
 - 7. افحص محول كشف الاشارة
 - لم يتم قبول البطاقة:
 - 1- تنزيل سوفت وير لكي يتم فك أقفال الشبكة.
 - 2- تنظيف البوردة جيدا وخاصة حول ال cobba .
 - 3- التعامل مع ال cobba حتى التغير.
 - 4- بعد تغير ال cobba يتم تنزيل سوفت وير للجهاز.



معلومات مفيدة

الجهد الصادر من متكاملة القدرة C cont

- 2v) Vcore (1 الجهد اللازم لتغذية
- 2.8v V xo (2 الجهد اللازم لتغذية كريستالة القدرة
 - 2.8v Vrx (3 الجهد اللازم لتغذية دائرة الاستقبال
 - 4) 2.8v Vtx الجهد اللازم لتغذية دائرة الارسال
 - 5) 2.8v Vlna الجهد اللازم لتغذية دائرة مكبر التردد العالى
 - 2.5v V ref (6 الجهد اللازم لتغذية الـ Hagar . Cobba
 - 2.8v Vsyn (7 الجهد اللازم لتغذية الـ Hagar
- 2.8v Vcobba (8 الجهد اللازم لتغذية الـ . Cobba
- 9) 2.8v Vcb الجهد اللازم لتغذية 2.8v Vcb الجهد الواصل من 3.11- 4.2)v Vb
- 11) Vb Vb (1.2) الجهد الواصل من البطارية لتغذية C cont
- 11) V Vchar (15) الجهد الواصل من الشاخن لتغذية دائرة الشحن
 - 3.28v Vbac (12 الجهد اللازم لشحن البطارية الاحتياطية

5v Vsim (13 الجهد الواصل من

السوفت وير-:

ينقسم السوفت وير في اجهزه الموبايل الى عده اقسام وتكون مختلفه من جيل الى جيل تبعا للتطور ومن نوع الى نوع حسب الشركات المصنعه لاجهزه الموبايل وللتكلم عنها سوف نقسم السوفت وير الى مجموعه حزم لكي يتسنى لنا شرحها تفصيليا

1- حزم اللغات mcu

2 - حزم البرمجه ppm

3- حزم الألعاب wug

وتقسم علميا كالتالي-:

cnt .1

pm . 2

cor . 3

ogm .4

mel .5

tfs . 6

must.7

Gdfs.8

هذه ليست كل اقسام البرمجه الموجوده في عالم الموبايل

ولكنها الاغلب والاكثر الاستخدام تختلف بالصيغ من جهاز الى جهاز ولكنها من الناحيه النظريه تؤدى نفس الغرض.

وترتبط البرمجيات ارتباط وثيقا مع بعض اجزاء الهارد مما يجعل العمل مرتبط في بعض الاحيان مع الهارد ارتباطا مباشر ا

مثال

الايمي في اجهزه الموبايل اذا تلف لا يمكن استعادته بالسوفت وحده او بالهارد وحده أي يجب ان يكون العمل مشترك مع البي ام كما في اجهزه النوكيا وسوف نقوم بشرح هذا الاقسام لكي يكون المبرمج على اطلاع تام في العمل ولكي لا يكون (مبرمجا) ويعمل دون علم عن معرفه ماذا يعمل؟

1.mcu

و هي عبارة عن منطقة لها عنوان ولها بداية و نهاية و كل جهاز عنوانه مختلف عن الأخر و وظيفة هذه المنطقة -:

- •تحدیث الفیرجن للجهاز BUG FIXES لیحل المشاکل التی کانت قائمة فی الفیرجن القدیم
 - حل مشكلة تم رفض البطاقة
 - حل مشكلة ادخل البطاقة الصحيحة
 - بعض مشاكل contact service
 - و بعض مشاكل النت NETWORK Problems للمعلومات و هذا لا يعني انه يقوم بتصليحها بالكامل لان هناك مشاكل قد يكون لها علاقة في الهارد وير

2. ppm

وهي عبارة عن منطقة اللغة في الجهاز و أيضا لها عنوان وكما هومعروف هناك العديد من اللغات في هذا العالم و لو أرادت شركة نوكيا وضعها كلها في جهاز واحد فسوف نحتاج إلى ذاكرة حاسوب لذلك قررت الشركة بعمل رزم اللغات تبدأ برزمه A و هكذا وكل رزمة تحتوي على بعض لغات و قسمتها على خريطة العالم أي رزمة شرق أوسط و من ضمن هذه الرزمة نرى واضحا أنها تتضمن اللغة العربية و رزمة أوروبا 1 وأوروبا 2 ...الخ و كل واحدة منها تتضمن لغة البلد التي وضعت ضمن القائمة وطورت الشركات هذه المنطقة بحيث أصبحت مساحتها اكبر في الأجهزة الجديدة لتتضمن تطور جديد و هو T9 و هو عبارة عن قاموس أو معدل للكتابة داخل أجهزة الخلوي و خاصة في الرسائل. SMS

-: 3. wug يستعمل لتفتيح وتغميق الشاشه

4. Cnt

هذه المنطقه يكون فيها ملفات النغمات والالعاب والصور وطبعا تاخذ الفيرجن نفسه واذا تم خلاف ذلك سوف يتسبب بمشاكل عديده.

5.pm:

ان الـ pm ما هي الا منظقه خاصه جدا فى الجهاز تحتوى على المعلومات اللازمه لاكتر من جزء ومنها الشحن الارسال اللوك كود

الايمى وفي فئه الwd2 يضاف على ال pm خواص اخرى

اكتر تتحكم فيها مثل البلوتوث

6. Cor

يحل محل mcu في اجهزه النوكيا القديمه التي سبقت الـ bb5

أي ان cor محل

7. Ogm

هذا نجدها مع برمجه السامسونج والتي تعنى بفلاشه اللغه

8. Mel

ايضا تدخل في برمجه السامسونج

9. Tfs

ايضا للسامسوج القديم تحمل ملفات الالعاب والصور للجهاز

10. Must

هذا لبرامج الهجي

11.gdfs

وهذا لفلاشات السوني اركسون القديم

V Bat

وهو خط الفولتيه الرئيسي واللذي سينقسم منه عدة خطوط فولتيه جديده تعمل في تغذيه البورد وحتى لايكون التحميل على خط فولتيه واحد فيسبب سخونه في البورد او البطاريه نظرا لتحميل جميع القطع عليها

فخط Bat كهو عباره عن مدخل الفولت للهاتف, واللذي سينقسم كما قلنا لخطوط جديده والتي بدورها ستقوم بتغذيه الدوائر الفرعيه عن طريق خطوط الفولتيه الجديده

Bsi

وهو خط مسئول عن العديد من العمليات في الهاتف ويسبب ايضا كثير من المشاكل في الجهاز واول هذه العمليات هو معرفه مقدار البطاريه فكيف بحدث هذا ؟

يعني عن طريقه يتم تحديد حاجه البطاريه للشحن اوأتمام شحنها

يكون مخزن بداخل بروسسور الجهاز قيمه للمقاومه وتأتي هذه القيمه عن طريق اي سي التغذيه

تبسيط للعمليه

يقوم اي سي التغذيه بقرائه قيمه المقاومه (مثل المقاومه التي يتم اضافتها للباور سبلاي)

وبعد ما يتم قرائته يقوم بأرسال هذه القيمه للبروسسور ويقوم البروسسور بتخزينها فيقوم البروسسور بعمل فحص لهذه القيمه ما ان كانت صالحه ام لا تصلح لتشغيل الهاتف ثم تظل هذه العمليه الى ان تصل القيمه المحدده للبروسسور


فيعطى امر بأيقاف عمليه الشحن (من اي سي التغذيه

اما اذا كانت هذه القيمة غير صحيحة فتسبب ظهور مشاكل كثيرة

الأن نقوم بتوصيل بورد الهاتف بالباور سبلاي لنبدأ القياس عليها والتحقق من الفولتيات وسنستخدم نوكيا


n73

يكون التوصيل هكذا



vbat, bsi, gnd يتم توصيل اطراف الباور سبلاي في معظم هواتف نوكيا بأستثناء بعض الاجهزه التي تكون بطاريتها مثل الموجوده في الصوره هذه اعلاه

او يكون كونكتور البطاريه بهذا الشكل



ماذا يحدث عندما ينقطع خط التغذيه عن دائرة الذاكرة ؟؟

بالتالي فأن الجهاز لا يقرأ كارت ميموري لان فلتر الميموري لا يصله جهد ال vbat اللازم لتشغيل الدائره فمن هنا نأخذ استفاده اخرى وهي كيفيه فحص الدائره والتأكد من وصول جهد ال vbat اليها واللازم لتشغيل دائره الميموري كارد

مكونات دائره الميموري كارد

- بیت کارت المیموري
- 2. درايفر كارت الميموري
 - فلتر كارت الميموري
- 4. بعض المقاومات والمكثفات والملفات

أولا بيت كارت الميموري

و هو المنطقه اللذي يتم تركيب الميموري كارد بها وفي بعض الأجهزه تكون داخل الفلاته مثل ال N73 وبعضها تكون ملحومه في البورده مثل 6300 واليكم صوره بيت كارت الميموري



ثانيا درايفر كارت الميموري

و هو مسئول عن تحويل التيار من فولت معين الي فولت اعلى او اقل فمثلا اذا كان الفولت الداخل للدرايفر 4 و هو من خطك V bat

بعد التحويل يصبح علي سبيل المثال 3 او 5 حسب الحاجه ويمكن الأستغناء عنه بعمل تعويض بقيمه مماثله للفولت الخارج

فمثلا اذا كان الفولت الخارج من الدرايفر هو 1,8 يمكن الاستغناء عن الدرايفر وتوصيل نقطه ال Out بأي نقطه تحمل ال 1.8 فولت



ثالثا فلتر الميموري كارد

والأسم الشائع والخاطئي له هو كرستاله الميموري كارد والذي يقوم بعمل تنقيه للدائره من اي مؤثر خارجي يمكن ان يحدث تشويش في الدائره

رابعا بعض المقاومات والمكثفات والملفات

المكثفات والتي هي تعتبر حلقه وصل ما بين اي سي التغذيه الي دائره الميموري كارد

وتكون حسب الحاجه وفائدتها هي فوائد اي مكثف او مقاومه معروفه

دائره ميموري كارد N73

مكونات الدائره

1-Z7542


2-N3501

3-N3500

اضافة الى بعض المكثفات او المقاومات مثل

C3503,R91112,R9101

صوره القطع المعرفة



وبما أننا نتحدث عن القطع المتصله بخط V Bat فحديثنا عن القطعه رقم 3


N3500

ووظيفه هذه القطعه تزويد القطعه Z7542 بالفولت المناسب لها ويسمي هذا الفولت ب V mmc ففي دائره الميموري كارد عموما يوجد جهدين 1- V mmc واللذي يخرج من الدرايفر بعد التحويل من فولت البطاريه bat

○ V sim2 وهو قادم من الأفيلما
 فتكون أول خطوه من خطوات الكشف على الدائره
 هي التأكد من وصول الفولت
 Vmmc, Vsim2 الى الدائره واللازمين لتشغيل
 الدائره واللازمين الشغيل

مسار الفولت وكيفيه التأكد منه {Vmmc }

نقوم بالبحث في المخطط عن كلمه Vmmc وتكون نتيجة البحث كالتالي



نلاحظ وجود دخول لفولت البطاريه V bat in وخروج الفولت المطلوب V mmc Out يتم قياس فولت V bat اللازم لتشغيل الدائره وقياس فولت V mmc اللازم لتشغيل القطعه 27542 اذا وجد فولت V bat وفولت Vmmc كانت القطعه سليمه

اذا وجد فولت v bat ولم يجد الفولت الأخر تكون القطعه تالفه


اذا لم تجد اي فولت V bat, V mmc حتما مسار الـ الدرايفر به قطع ويتم المراجعة عليه


مكونات دائره الأضاءه

- 1. اي سي الأضاءه
 - 2. فتر الاضاءه
 - 3 ملف الأضاءه
- 4. بعض المقاومات والمكثفات

وهذه صوره لفلتر الأضاءه في الجهاز ودخول الفولت

V bat وخروج الفولت V Led Out








الفصل الثامن

NOKIA E7-00










~ 294 ~

الاعطال وكيفية معالجتها

دائرة مجهز القدرة



مكونات الدائرة

- 5) أي سي القدرة المرقم N2200
- ملف المرقم L2405 ممانعته 120أوم وتردد 100
 ميكا هرتز وقيمة 68 نانو فاراد

- 7) مقاومة المرقمة R2403 قيمة 100 أوم
 - 8) دايود المرقم V2402
- 9) مكثف المرقم C2409 قيمة 10 نانو فاراد
- 10) مقاومة المرقمة R2400 قيمة 10 كيلو أوم
 - 11) مفتاح القدرة المرقم \$2409
 - 12) أي سي مسيطر التأخير المرقم N2400


تذك

 نقطة B10 تمثل نقطة التغذية الرئيسية على الأي سى القدرة

2. فولتية VBAT هي 3.7 V

- 1) افحص مفتاح القدرة المرقم 52409
 - 2) افحص المقاومة المرقمة R2400
 - 3) افحص الملف المرقم L2405
 - 4) افحص المقاومة المرقمة R2403
- 5) افحص أي سي القدرة المرقم N2200 بالتحمية او لا
 - 6) افحص الدايود المرقم ٧2402
 - 7) تأكد من نقطة التغذية B10

دائرة الشبكة



مكونات الدائرة

- 1) الهوائي Antenna
- 2) مفتاح الهوائي Switch Antenna
- 3) سوكت الهوائي Socket Antenna
- 4) مضاعف القدرة Power Amplifier
 - 5) المرشحات Filters
 - Tx- Rx Coupler (6

- 7) معالج الاشارة Hager
- 8) مذبذب التحكم في الجهد VCO
 - 9) متكاملة الصوت Cobba
- 10) وحدة التحكم المركزي CPU

- 1) قم بتنظيف توصيلات قاعدة الهوائي
 - 2) تاكد من سلامة سوكت الهوائي
 - 3) افحص مضاعف القدرة
 - 4) افحص المكثفات (الفلاتر)
 - Tx Rx افحص المزدوج (5
 - 6) افحص معالج الاشارة الهاجر
 - 7) افحص مذبذب التحكم في الفولتية
 - 8) افحص متكتملة الصوت


دائرة الشحن

مكونات الدائرة


- 1. الشاحن
- 2. سوكت الشحن
- 3. نقاط تلامس اسفل السوكت
 - 4. الفيوز
 - 5. الملف
 - 6 المكثفات
 - 7. ريش تلامس البطارية

- 8. البطارية
- 9. نقاط التلامس اسفل ريش البطارية
 - 10. ثنائي حماية الشحن

- 1) افحص تلامسات اسفل السوكت الشحن
 - 2) افحص الفيوز
- 3) افحص نقاط التلامس اسفل ريش البطارية
 - 4) افحص ثنائي حماية الشحن
- 5) افحص المكثفات والملفات الخاصة بدائرة الشحن
 - 6) افحص ايسى الشحن



دائرة الشحن 1




داءرة الشحن 2



- 1) قدرة الشاحن تتراوح بين 7.9-8.4 volt
 - 2) خرج الشاحن بين 4.5 volt خرج
 - 3) اذا كان الشحن اقل من 3.5 volt يدل
 - على شحن و همى
- 4) اذا كان الشحن اكثر من 3.5 volt يؤدي المارية

دائرة دائرة السماعة



- 1) تأكد من سلامة السماعة
- 2) افحص الملفات L2158-L2159
- 3) افحص المقاومات الموجودة على خط مسار السماعة
 - 4) افحص المكثفات 2182-2181
 - 5) قم بالتحمية على أي سي البور
 - 6) قم بالتحمية على أي سي مكبر الصوت المرقم N2150

7) افحص النقاط 1-C1 الموجودة على مكبر الصوت

لا يوجد صوت في السماعة محدد صوت في السماعة محدد محدد السماعة محدد الم

- 5. افحص السماعة
- 6. افحص منظم حجم الصوت
 - 7. افحص مسار الصوت
 - 8. افحص متكاملة الصوت

صوت السماعة منخفض

- 4. افحص السماعة
- افحص مسار السماعة المرتبط بمتكاملة الصوت
 - 6. برمجة الجهاز

ضجيج في السماعة


نظف السماعة من الشوائب او برادة الحديد المتجمعة عليها بو اسطة فرش ناعمة


الله موت متقطع الله


- 3. افحص ريش السماعة
- 4. افحص متكاملة الصوت

سماع اصوات غريبة في السماعة السم

2. برمجة الجهاز







المايك قاطع معمد مستح

- 4. افحص المابك
- 5. افحص متكاملة الصوت
- 6. افحص المسار الواصل بين متكاملة الصوت و المابك


موت بعيد

- 3. استبدل المايك ذو مقاومة اقل
- 4. افحص فتحة دخول الصوت الى المايك يحتمل ان تكون صغيرة او مغلقة

صوت متقطع

2. استخدم التسخين على معالج الصوت واذا لم يفلح استبدله

ع دائرة الفراز




المتابعة والاصلاح

- 1) تأكد من سلامة المحرك الهزاز المرقم M1000
 - 2) استخدم التسخين على أي سي البور
- 3) افحص العناصر الالكترونية في الواقعة على مسار الهزاز
 - 4) تأكد من وصول الجهد عند النقطتين 27-28 في الكنكتر المرقم X1000
 - 5) افحص أي سي الصوت

الهزاز لا يعمل


- 4. افحص البطارية
- افحص مسار الواصل الى الهزاز من متكاملة المجموعة
 - 6. حاول استبدال الهزاز بأخر

وانرة الكاميرا



- 1) افحص منظم الجهد المرقم N1515
- 2) استخدم التسخين او التحمية على المعالج D1400
 - 3) افحص منظم جهد الفلاش المرقم N1500
 - 4) تأكد من وجود الجهد الخاص بالكاميرا 1.8 V
 - 5) افحص مسار دائرة الكاميرة من مصدر التغذية

ه دائرة الشاشة



تتألف دائرة الشاشة من الشاشة ومقبس الشاشة وفلتري الشاشة ووحدة المعالجة المركزية


ويظهر عطل الشاشة إما بظهور شاشة بيضاء أي إضاءة الشاشة باللون الأبيض فقط RAPGSM

أو شاشة سوداء أي من دون إضاءة ولحل هذا العطل نقوم بما يلي:

- 1. تبديل الشاشة للتأكد أن العطل ليس فيها.
 - 2. تنظيف مقبس الشاشة
 - 3. تبديل الفلترين إذا بقى العطل.
 - 5. التحمية على المعالج




- 1. نقوم بتبديل الشاشة للتأكد من أن العطل ليس في الديودات المضيئة في الشاشة.
 - 2. نقوم بتنظيف مقبس الشاشة
- 3. نتأكد من وجود جهد تغذية متناوب مقداره (~4)
 على دخل وحدة اضاءة الشاشة
 - 4. نقوم بالتحمية على وحدة إضاءة الشاشة
 - 5. نقوم بالتحمية على وحدة الشحن



دائرة الاضاءة





- 1) افحص ملفى الجرس المرقمين L1003-L1004
- 2) افحص مقاومتي الجرس المرقمين R2105-2106
 - 3) تاكد من سلامة الجرس
- 4) تاكد من سلامة مسار الجرس الواصل بين الجرس و الدائرة المتكاملة للتغذية (البور)


الجرس قاطع صوت

- 5. برمجة الجهاز اولا
 - 6. تغيير الجرس
- 7. افحص التغذية الواصلة اليه من فولتية البطارية
 - 8. افحص نقاط التلامس

⇔ صوت الحرس منخفض

- 3. افحص الجرس
- 4. افحص مسار الجرس







- 1) افحص محول كشف الاشارة المرقم D2700
 - 2) افحص المقاومة المرقمة (2
 - 3) البطاقة مرفوضة استخدم السوفت وير
- 4) لم يتم تسجيل البطاقة اتصل بالشركة ربما كانت موقوفة من قبلها



- 1. تنظيف تماسات الأرقام التي لا تعمل والتأكد من عدم وجود فصل على الدائرتين الداخلية أو الخارجية حسب مخطط توصيل لوحة المفاتيح. وتبديله في حال بقي العطل
- 2. التحمية على فلتر لوحة المفاتيح لأن وجود قصر في أي مفتاح
- التأكد من سلامة مفتاحي الصوت الجانبيين يؤدي إلى إلغاء عمل مجموعة من المفاتيح أما الفصل فلا يسبب ذلك.
 - 4. التحمية على المعالج




دائرة الماتيح 1



دائرة المفاتيح 2






- 6) استخدم التسخين على المعالج
 - 7) تغيير وحدة الفلاش
- 8) تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية لدائرة البلو
 توث
- 9) الكشف عن سريال البلوتوث واصلاحه عن طريق بوكس البرمجة

الفصل التاسع

iPhone





تفكيك الجهاز ايفون


































































































تشريح جهاز الايفون الواجهة الامامية مؤشر عليها عمل كل قطعة اليكتروني




تشريح جهاز الايفون الواجهة الخلفية مؤشر عليها عمل كل قطعة اليكترونية


المخططات الكهربائية








~ 339 ~
















الفصل العاشر

جهاز سامسونك كلاكسي
















مخطط الدائرة الاليكترونية لجهاز سامسونك كلاكسي

معل مجهر القدرة محمد القدرة محمد المقدرة

- 1) أفحص البطارية يجب أن تكون الفولتية V 3.45
 - 2) أفحص الدايود D400
 - 3) أفحص المقاومة R431
- 4) التحمية على الايسى U401 وأذا لم يستجيب أستبدله
 - 5) افحص المذبدب oscillator المرقم 32 khz يحب أن يعطى تردد مقداره
- 6) أفحص المكثفات -C411-C412-C441 (6
 - 7) أفحص المكثف C109






مخطط موقع القطع الاليكترونية لدائرة مجهز القدرة دائرة مجهز القدرة

* * *

عطل السماعة عطل السماعة

1) أفحص السماعة2) أفحص الملفات L502-L504


(3) أفحص المكثفات -407(408) C408(4) افحص الايسي المرقم U500



دائرة السماعة

عطل المايكريفون الرئيسي


- 1) افحص المكثف C504 فأذا كانت قيمتها عالية أستبدل المايكريفون وأذا كانت قيمتها مطابقة أفحص فولتية الطرف الرابع من قاعدة الميكريفون يجب أن تكون الفولتية V 1.8 V
 - 2) افحص التوصيلات الكهربائية بين المايك وايسي الصوت
 - 3) افحص قاعدة المايك المرقمة mic500
 - 4) استخدم التسخين على معالج الصوت واذا لم يفلح استبدله
 - 5) استبدل المايك ذو مقاومة اقل
 - 6) افحص فتحة دخول الصوت الى المايك يحتمل ان تكون صغيرة او مغلقة
 - 7) افحص متكاملة البور



دائرة المايكريفون الرئيسي


دائرة المايكريفون الفرعي

- 1) افحص المكثف C503 فأذا كانت قيمتها عالية أستبدل المايكريفون وأذا كانت قيمتها مطابقة أفحص فولتية الطرف الرابع من قاعدة الميكريفون يجب أن تكون الفولتية V 1.8 V
- 2) افحص التوصيلات الكهربائية بين المايك وايسى الصوت
 - 3) افحص قاعدة المايك الرقمة mic501





معلى دائرة تضخيم الصوت Stereo عطل دائرة تضخيم


- 1) افحص المكثفات C517-C518
 - 2) افحص الملفات L505-L506
- 3) افحص المقاومات R507 R506
 - 4) افحص المكثفات 410-0409
 - 5) افحص الايسى U401-U504



هه معنی معنی معنی الصوت Stereo دائرة تضخیم الصوت








مخطط موقع القطع الاليكترونية لمنظم الصوت

معطل الهزاز




مخطط موقع القطع الاليكترونية محرك الهزاز

1) افحص المكثف C524 2) افحص الايسي U401-U502 3) استبدل محرك الهزاز

معل دائرة السيم كارد عطد دريج ريستيم كارد

- 1) افحص المكثف C450
- 2) افحص الايسي U401
- 3) افحص الترانزستور Q400
 - 4) نظف قاعدة السيم كارت



دائرة السيم كارت

معطل الكاميرا عطف الكاميوا


1) تأكد من فولتية المكثفات

C603 = 2.6V

C604 = 1.8V

C605 = 2.8V

2) استبدل الايسي U401



دائرة الكاميرا



عطل أضاءة الشاشة



عطل السماعة



عطل الكيباد



عطل الصوت



توصيلات قواعد الشحن



مشكلة عدم الاقلاع



عطل كارت الميموري



عطل الكاميرا




عطل المايك



مشكلة البلوتوث



مشكلة السيم كارت



مشكلة الشبكة




مشكلة الشاشة البضاء



عطل نظام تحدید المواقع




عطل دوران الشاشة



الفصل الحادي عشر

NOKIA N95







تفكيك الواجهة العليا



Needed took: 15-31, the 187-4, the bit bolder with a torisplication 3 bit and a torigue driver.



2. Cover the display with a protective film.



it. Sheck that no battery is still inserted before going un.



4. Stift ages the accendity.




5. Showe their Entreet.




6. Discard their, they can't be seured.



7. Shift the clider into the other position.



Librarew these 2 screws in the order shown and discard the




5. Bu yest use them again.



District these middle metal citys, hidden under the PEDIC COVER.








15. Now, 8th up the FEGST COVER.



14 flamove the SER KEYINE.



US. Cover the display with a protective film.



16. Filip over the keypad.







ck Cents retears the advance of the GARRECK The garket will be decroyed with removal.



25. Land from he replaced when recovered in.



تفكيك الجزء الأسفل



 Received torotic SS-98, the device pick, overall tweezers, a felt holder with a Toro plor rise 6 bit, a torque driver, a chargin bladed coveratives and a SC plug.



2. Always cover the windows with a protective film.



5. Shillock and remove the BATTERS COURS.



4. Shift open the accentify:







7. Keep all 6 withorners of the BACK COVER clean, eitherwise you. If Cently pry open both plants citys of the ITU ESTAD. have to charge their before re-accemity.





A Lift to up now and remove it.




IA Shift the acceptably together and form it to accept the interest.








\$3. Lift up the TOP COVER ASSE from their remove to



34. Drift out the exceeding in order to gain the reasonwel flex full length.





 Separate the accentifier, length mind that the flex full is still connected.




15. Se double careful white opening this connector. Do not decreay the hidden components underseart.







19. LIPS up the LIGHT DRAW PARE together with the HARK CAMORA



JR. To reparate the convers, disconnect the flex connector first. Do not lever our against the coreponents.




Cl. Femove the USE SEAL



ZZ, The SOFTEM COVER care by requirement morely







25. and the BY CORNECTOR with the DC plug.



25. Sently lever out the gived in DONAL SPEAKERS.



The guillets will be discreyed. Remove all residues before treasurating.



26. Lever up the first hieral latch of the \$6 (405).



I'R and than the record one. So not touch or bend the judies: BX Gently release the adherine of the CAMERA PROTECTIVE





EL Remove it now. It can't be record again.



Release the flat of the SEI PUSH MCDULE, beginning at the immediate cide.



II). How past up the field.



34. Now release the ctill friest citie with the SI-93. The module can't be used again.







قائمة بوسائل سريعة لمعالجة الاعطال




طريقة فحص دائرة مجهز القدرة




طريقة فحص دائرة الشحن




طريقة فحص دائرة GSM




طريقة فحص دائرتي الشبكة المحلية والبلو توث




طريقة فحص دائرة GPS




طريقة فحص دائرة السماعات الداخلية




طريقة فحص دائرة السماعات




طريقة فحص دائرة الشاشة




طريقة فحص دائرة المايكريفون




طريقة فحص دائرة لوحة المفاتيح




طريقة فحص دائرة المفاتيح الستة




طريقة فحص دائرة مفاتيح الحجم




طريقة فحص دائرة مفتاح الكاميرا




طريقة فحص دائرة الفلاش




طريقة فحص دائرة الكاميرا




طريقة فحص الدائرة الرئيسية للكاميرا









~ 400 ~




دائرة مجهز القدرة




دائرة الصوت




دائرة الهزاز




دائرة الراديو




دائرة البلوتوث



دائرة الشاشة




دائرة الكيبورد




دائرة الكاميرا

الفصل الثاني عشر


نظام الاتصال في الموبايل





فكرة عامة

ولتوضيح فكرة تقسيم المدينة إلى خلايا فسوف نستعين بالشكل التوضيحي أدناه، حيث تقسم المدينة إلى خلايا كل خلية بمساحة 26 كيلومتر مربع وتأخذ شكل سداسي الأضلاع كما في الشكل. كل خلية من الخلايا التي قسمت إليها المدينة تحتوي على محطة تقوية تحتوي على برج يحمل معدات ارسال راديو.



وبسبب أن أجهزة الجوال ومحطات الارسال تعمل بقدرة منخفضة فإن نفس الترددات يمكن ان تستخدم في الخلايا البعيدة مثل الخليتين المميزتين باللون الداكن الموضحتين في الشكل أعلاه.

الهاتف المحمول يمتلك شيفرات خاصة مرتبطة به ويعمل من خلالها.

تستخدم هذه الشيفرات لتعريف جهاز الجوال، ومالكه، ومزود الخدمة او الشركة التابع لها.

نبدأ الخطوة الأولى بتشغيل الجوال فأثناء التشغيل التي تستغرق 25 الى 40 ثاتية لكي يكون الجوال جاهزا للاستخدام فانه خلال مرحلة التشغيل يستقبل اشارة تسمى بشفرة نظام التعريف SID وهي مختصر الى المصطلح بشفرة نظام التعريف العريف بين system identification code وهنا يتم التعريف بين جهاز الجوال ومحطة الارسال وذلك باستخدام قناة تحكم عبارة عن تردد محدد ليتمكن الجوال من التقاط اشارة الخدمة من محطة الارسال في الخلية القريبة منه وتحديد محطة الارسال التي في منطقة تواجدك واذا لم يجد قناة التحكم هذه يعطيك اشارة انه خارج منطقة الخدمة .

ثم نبدا بالخطوة الثانية بعد استقبال اشارة التعريف يقوم الجوال بمقارنة شيقرة نظام التعريف الخاصة التي استقبلها ومقارنتها بتلك المخزنة بالجهاز فاذا تمت مقارنتها وتبين انها نفس الشفرة المتعارف عليها بين الجوال والمحطة فان الجوال يتعرف على الخلية التي سيتعامل معها

يقوم الجوال في الخطوة الثالثة بارسال طلب تسجيل الى مكتب التحويلات التي تمكن محطة الارسال من تعقب مكان تواجد الجوال وتخزن بيانات الموقع في قاعدة بيانات لاستخدامها في اللحظة التي ياتيك فيها اتصال وذلك لانها تراقب دوما مكان تواجد الجوال والخلية التي تغطي الخدمة لتلك المنطقة المتواجد فيها الجوال

مكتب التحويلات MTSO) Office وهو عبارة عن كمبيوتر في محطة الارسال الخاصة بالجوال ويتحكم في كل نظام الجوال ويتعقبه ويقيس قوة الاشارة التي تصل لجوالك ويعطي الأمر للانتقال الى خلية اخرى عندما تضعف الإشارة، كما ويربط كل محطات التقوية الموجودة في كل الخلايا التابعة للمحطة المركزية ومن مهامه ايضا حساب قيمة الفاتورة لمكالماتك.



خدمات الاتصال الشخصية

Personal Communications Services (PCnal Communications Services (PCS) يوجد حالياً ثلاثة تقنيات رقمية تستخدم لإرسال المعلومات عبر شبكة الهاتف الخليوى:

Frequency• division multiple access (FDMA)

التقسيم الترددي - متعدد الوصول

Time• division multiple access (TDMA) التقسيم الزمني – متعدد الوصول

Code• division multiple access (CDMA) التقسيم الترميزي – متعدد الوصول

الطريقة الأولى تخصص لكل مكالمة تردد حامل الطريقة الثانية تخصص لكل مكالمة شريحة زمنية تتكرر بتردد معين.

الطريقة الثّالثة تخصص رمزاً أن معيناً لكل مكالمة و تعيد نثر المكالمة ضمن المجال الترددي.

هاهو نظام GSM

شبكة الـ GSM ما معنى ? GSM

كلمة GSM أختصار لـ GSM وإذا اردنا ان نترجمها حرفيا الى Communication العربي فهي تعني النظام العالمي للأتصال المتحرك

(الجوال), و هي الشبكة الحاليه المتوافقة المواصفات في جميع بلدان العالم.

كيف تعمل شبكة ال ? GSM

لكى تفهم كيفية عمل شبكة ال GSM من الضروري عليك ان تعرف مكونات الشبكة, و التي تتكون من عدة أجزاء تعمل مع بعضها, وهذه الأجزاء:

♦ المحطة المتحركة, Mobile station

وهي عباره عن جزئين

الهاتف المتحرك (الجوال) و يسمى ME Mobile Equipment

البطاقة الذكيه (الشريحه) و تسمى SIM Subscriber البطاقة الذكيه (الشريحه)

♦ النظام الفرعي للمحطة أساسيه Base Station

و هي عبارة عن مجموعه من:

المحطّات الفرعيه Base Transceiver Station او ما وتسمى ايضا Base Transceiver Station او ما يعرف بالهوائيات و القنوات المتواجده في الميدان , ال BTSيحتوي على جهاز الارسال/الاستقبال الذي يعرف لنا الخاليه التي سوف تعطي جهاز الموبايل (الجوال) اشارة الراديو التي سوف يرسل و يستقبل عليها , ال BTS مربوط مع ال.BSC

يجب علينا ان نرتب ال BTS's بشكل يمكنا من تكوين خلايا كل BTS يخدم خلية ,اى مكان على سطح الارض يمكن ان يغطى بخليه او عدة خلايا . ان ابعد نقطة يستطيع ان تغطيها وحدة ال BTSتقريبا 8 كم و تكون عادة في الاماكن الخارجيه الغير مزدحمه مثل القرى او ضواحي المدن.

الـ BTS النموذجي يغطي زاويه قدرها 120 درجه, اذا نحتاج الى BTS's 3 لتغطية 360 درجة.

مراقب المحطات الفرعيه Station مراقب المحطات الفرعيه controllers

و هي التي تدير موارد اتصال الراديو ل BTS واحد او عدة , s'BTSتعامل مع اعداد قناة الراديو , و نظام قفز (وثب) الترددات frequency Hopping و التسليم من خليه لاخرى بمعنى اعطاء الموبايل تردد جديد عندما يغير خليته او موقعه , Handovers في اكثر الاحيان سوف تجد BSC عدة BTS's في نفس الموقع , لنقل على سطح احدى البنايات.

♦ محطة النظام الفرعي للشبكة NSS Network

Station SubSystem

و هو يعتبر العقل للشبكة, و تكمن فيه انظمة الفواتير و خدمة توجيه الاتصال الى الشبكات المراد تحقيق الاتصال معها

و يتكون ايضا من اجزاء اخرى و هي

مركز تبديل (تحويل) مكالمات الموبايل MSC Mobile مركز تبديل (Switching Center

ويعمل كبدالة اعتيادية مثل المتواجدة في نظام الهواتف السلكية بالاضافه الى ان المركز يوفر جميع الوظائف التي يحتاجها الموبايل مثل:

هل الموبايل مسجل مع الشبكه او ما يعرف بالـ Registration

و ایضا التخویل و هل الموبایل مصرح له باستخدام الشبکة او ما یسمی بال , Authentication

ايضا يقدم وظيفة تحديث موقع الموبايل في الشبكة او ما يعرف بال Location Updating

و التسليم بين ال BTS's و ما يعرف بال BTS's

و يقدم لنا وظيفة توجيه او تحويل الاتصال للمشتركين المتجولين romaing subscriber

الـ MSC يقدم لنا الاتصال و الربط مع الشبكات المحليه الثابته مثل شبكة مقسم الهواتف السلكي PTSN او الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة. ISDN

لغة التخاطب بين هذه الخدمات في الشبكه هي النظام الاشاري رقم سبعه او مايعرف بال Signalling الاشاري System number 7 SS7 السلكيه كمقسم الهاتف.

هذا المركز هو النظام الذي تتحدث اليه جميع ال.BSC's المركز هو النظام الذي تتحدث اليه جميع الـHLR Home Location سجل المقر الرئيسي الموطن Register

و هو عبارة عن سجل دائم تحفظ فيه الاعدادات الخاصه لكل مشترك للتمكين الشبكه من التحكم في الاتصال الخاص للمشترك مثلا هل المشترك محول مكالماته او هل عنده خدمة الانتظار او الخ و ايضا يوفر سجل مخزن فيه مكان الموبايل (الجوال) الحالي, الشبكه تحتوي على HLR واحد, ولكن يمكن ان نوزع عدة HLRبمعنى انهن متماثلات.

سجل مقر الزوار VLR Visitor Location Register وهو عباره عن سجل مؤقت تحفظ فيه الاعدادت الضروريه لتشغيل الموبايل, الموبايل دائما يتحدث الى ال , VLR كل VLRيحتوي على VLR

مركز التخويل AuC Authentication Center هذا هو مركز الامن للشبكة الذي يعطي الاوامر بالتخويل للموبايل بإستخدام الشبكة

سجل تعريف الاجهزة EIR Equipment Identity Register

و هو عباره عن قاعدة معلومات لكل ارقام التعريف لجهاز الوبايل, و هو عبارة عن رقم يوضع داخل الجهاز من قبل الشركة المصنعه له و كل جهاز في العالم له رقم خاص به و هو ما يسمى بIMEI

تعريف جهاز المتحرك العالمي International Mobile تعريف جهاز المتحرك العالمي Equipment Identity

وهذا السجل يحتوي على ثلاث اقسام او قوائم, القائمة البيضاء او ما يعرف بال White list و هي الاجهزة المصرحه باستخدام الشبكة و القائمه السوداء Black List و هي الاجهزة الغير مصرح لها بإستخدام الشبكه و القائمه الرماديه Gray List و هي التي ليست من القوائم الاخرى.

الصطلحات العلمية للموبايل

ADC Analog to Digital Converter

AFC Automatic Frequency Control

AGC Automatic Gain Control

AM Amplitude Modulation

ASIC Application Specific Integrated Circuit

AVG Average

BB Baseband

BiCMOS Bipolar and Complementary Metal Oxide Semiconductor process

BT Bandwidth x symbol time (GMSK filter parameter)

BW Bandwidth

CCONT DCT3 power management ASIC

CLK Clock

COBBA DCT3 RF/BB and audio interface ASIC

CRFU1A DCT3 dualband RF ASIC

CW Continuous Wave

DAC Digital to Analog Converter

DC Direct Current

DCS Digital Cellular System

DCT Digital Core Technology

DSP Digital Signal Processing or Digital Signal Processor

E-GSM Extended GSM (wider TX/RX bands)

ESD Electrostatic Discharge

ESR Effective Series Resistance

IMD Intermodulation Distortion

LNA Low Noise Amplifier

LO Local Oscillator

MAD DCT3 DSP/MCU/system logic ASIC (MCU-ASIC-DSF

MMIC Monolithic Microwave Integrated Circuit

MON Monitoring slot

MS Mobile Station

NF Noise Figure

OIP3 3rd order Output Intercept Point

PA Power Amplifier

PCB Printed Circuit Board

AMD Advanced MIcro Devices

BIOS basic input/output system

CMT cellular mobile telephone

FSTN Film compensated Super Twisted Nematic

HF Hands Free

IR infra red

IrDA IR data association

MMC Multi Media Card


PDA personal digital assistant

RX receive

TX transmit


المصادر Reference

- 1. www.Nokia.com
- 2. Nokia Service manuals for C7
- 3. Schematic and service manual for Nokia X3
- 4. www.griffin team .com
- 5. Samsung Maintenance
- 6. Maintenance of iphon
- 7. Nokia Service manuals for N97
- 8. Nokia Service manuals for N95
- 9. Nokia Service manuals for N8
- 10. Nokia Service manuals for N91
- 11. Nokia Service manuals for E7
- 12. Nokia Service manuals forN73
- 13. Nokia Service manuals for N80
- 14. Nokia Service manuals for N70
- 15. Nokia Service manuals for E60
- 16. Nokia 16 Service manuals for X2
- 17. Nokia Service manuals for C5
- 18. www.tech-faq.com
- 19. www.cellular.com
- 20. www.fcc.gov



الفهرس

<i>7</i>	الفصل الأول : اساسيات الصيانة
<i>25</i>	الفصل الثاني: مكونات الموبايل
<i>43</i>	القصل الثالث : التفكيك والتركيب
73	الفصل الرابع : تشويح الموبايل
93	الفصل الخامس : المخططات الكهربائية
<i>135</i>	الفصل السادس :برمجة الموبايل
<i>207</i>	الفصل السابع : الأعطال ومعالجتها
<i>291</i>	الفصل الثامن : موبايل E7
<i>351</i>	الفصل التاسع : موبايل Iphon
<i>343</i>	الفصل العاشر : موبايل سامسونك كلاكسي
369	الفصل الحادي عشر : موبايلN97
404	الفصل الثاني عشر : نظام الاتصال في الموبايل



بطاقة تعريفية

المؤلف في سطور



- ولد عام 1951 في مدينة
 العمارة مركز محافظة ميسان
 العراق
- حصل على شهادة
 البكالوريوس في الهندسة
 الاليكترونية من الجامعة
 التكنولوجية في بغداد عام
 1976
 - اصدر الكتب التالية

<u>الكتب الأدبية</u> الروايات

- غدا سأرحل!
- 2. ليلة عاصفة في الكوفة
 - 3. عاشقة من كنزا ربا
 - 4. أنفلونزا في بغداد

- 5. لا وقت للدموع
- 6. كلاب في الظلام
- 7. دماء في بحيرة الاسماك
 - 8. الخدم في اجازة
 - 9. في انتظار القمر

القصص

- 1. الشمس تشرق في عيون النساء
 - 2. بلاد بطيخ
 - 3. آنسات بابل
 - 4. قطة في الطريق
 - متى تخلع العمامة
 - 6. السكرتيرة والخريف

الكتب العلمية

- 1. نظام الفيديو المنزلي
- 2. صيانة الأجهزة المنزلية
- 3. الاسس الفنية في إصلاح التلفزيون الملون
 - 4. رحلة مع ويندوز 98
 - 5. الطرق الحديثة في صيانة اللابتوب
 - 6. المهارة الفنية في إصلاح الموبايل
 - 7. الجديد في صيانة الموبايل

كتب أخرى

- انطولوجيا الرواية العراقية في المهجر
 - 2. الموجز في الرواية العراقية المعاصرة
- 3. انطولوجيا القصة القصيرة النسوية العراقية
- 4. انطولوجيا الشعر النسوي العراقي المعاصر
 - 5. ضفاف الرافدين للقصة القصيرة العربية
 - 6. الجنائن المعلقة للشعر العربي
 - 7. الجنائن المعلقة للقصة القصيرة العربية
 - 8. قيثارة سومر للشعر العربي
 - 9. شهرزاد في بغداد (سير ونصوص)
 - 10. شهريار في بغداد سير ونصوص
- 11. بوابة عشتار للقصة القصيرة العربية